

MWO accessories

Gebruiksaanwijzing · Bedienungsanleitung · User manual


Taal · Sprache · Language	Pagina · Seite · Page
Nederlands	2
Deutsch	29
English	57
Español	84
Italiano	112
Polski	139
Svenska	166
Ελληνικά	193

f

Meditech Europe

Gebruikshandleiding

MWO-ACCESSOIRES
(voor MultiWave Oscillator)



Oorspronkelijke handleiding
Versie NL V1 2024/01

Meditech Europe
Live in Harmony

Projectgegevens	**:** januari 2024
Handelsnaam	**:** Meditech Europe B.V.
Productnaam	**:** MWO-accessoires (voor MultiWave Oscillator)
Productnummer	**:** divers
Model	**:** divers
Vermogen	**:** divers
Fabrikant	**:** Meditech Europe B.V.
Auteur	**:** J.K.
Adres	**:** Daalder 14 8305 BE Emmeloord Nederland Telefoon: 0031 (0)527 292331 www.meditecheurope.nl info@meditecheurope.nl VAT NL859592480B01
Revisie-index	**:** V1
Revisiedatum	**:** 2024/01

Inhoud

1 Over deze Gebruikshandleiding 5

1.1 Algemeen 5

1.2 Waarschuwingstekens 5

2 Algemene veiligheidsvoorschriften 6

2.1 Beginselen 6

2.2 Beoogd gebruik 6

2.3 Selectie en kwalificatie van het personeel 6

2.4 Veiligheidsvoorschriften 7

2.5 Uitbreiding en ombouw 7

2.6 Maatregelen in geval van nood 7

3 Leveringsomvang 8

4 Technische omschrijving 9

4.1 Overzicht 9

4.2 Interfaces 9

4.3 Typeplaatjes 9

5 Transport 10

5.1 Voorafgaand aan het transport 10

5.2 Uitpakken van de producten 10

6 Bediening 11

6.1 Aansluiten van het product 11

6.2 Bediening van de MultiWave Oscillator met aangesloten accessoires 13

6.3 Ontkoppelen van het product 13

7 Aansluitopties 14

7.1 Aansluitoptie 1 14
7.2 Aansluitoptie 2 15
7.3 Aansluitoptie 3 16
7.4 Aansluitoptie 4 17
7.5 Aansluitoptie 5 18
7.6 Aansluitoptie 6 19
7.7 Aansluitoptie 7 20
7.8 Aansluitoptie 8 21
7.9 Aansluitoptie 9 22
7.10 Aansluitoptie 10 23

8 Hulp bij storingen 24

9 Buitengebruikstelling 25

10 Garantie 26

11 EG Verklaring van Overeenstemming 27

1 Over deze Gebruikshandleiding

Deze Gebruikshandleiding dient gelezen te worden voordat de MWO-accessoires voor het eerst gebruikt worden, of wanneer daaraan werkzaamheden uitgevoerd worden als geautoriseerd monteur. Neem bij vragen contact op met Meditech Europe.

Neem met name hoofdstuk 2 „Algemene Veiligheidsvoorschriften“ goed in acht.

1.1 Algemeen

De aanwijzingen in deze handleiding zijn bedoeld om u vertrouwd te maken met de MWO-accessoires en ervoor te zorgen dat u de functies optimaal kunt gebruiken.

De Gebruikshandleiding bevat belangrijke opmerkingen voor het veilig en correct bedienen en gebruiken van de MWO-accessoires. Dit draagt ertoe bij dat:

- Gevaren worden vermeden
- Reparatiekosten en uitval worden vermeden
- De betrouwbaarheid en levensduur worden vergroot

Deze aanwijzingen moeten worden gelezen en toegepast door elke persoon die geautoriseerd is werkzaamheden uit te voeren aan de MWO-accessoires en ouder is dan 21 jaar.

Behalve deze Gebruikshandleiding dienen ook de voorschriften inzake ongevallenpreventie en milieubescherming in acht te worden genomen zoals deze gelden in het desbetreffende land van gebruik en op de plaats van toepassing.

1.2 Waarschuwingstekens

Op relevante plaatsen staan telkens speciale veiligheidsaanwijzingen. Ze zijn te herkennen aan het volgende symbool:



Niet-ioniserende straling
Dit betekent dat het product laag-energetische straling van radiogolven en radiofrequenties afgeeft.

2 Algemene veiligheidsvoorschriften

2.1 Beginselen

Neem bij twijfel over de juiste instelling altijd contact op met Meditech Europe.

Demonteer de producten niet zelf. Dit mag uitsluitend worden gedaan door een specialist van Meditech Europe. De garantie vervalt als het product gedemonteerd is door anderen dan specialisten van Meditech Europe.

De MWO-accessoires kunnen frequenties creëren. Aan het gebruik van de MWO-accessoires kunnen geen rechten worden ontleend noch kunnen er vorderingen ingesteld worden naar aanleiding van het gebruik daarvan. Het gebruik geschiedt geheel voor risico en op kosten van de gebruiker.

Reiniging van de MWO-accessoires: koppel het product los van de MultiWave Oscillator. Gebruik een droge doek. Voor hardnekkige vlekken kan een vochtige doek worden gebruikt. Zorg ervoor dat de connectoren niet nat worden. Voor het reinigen van koper kan eventueel koperpoets worden gebruikt.

Neem bij twijfel over het gebruik, inschakelen en/of instellen van de MWO-accessoires altijd contact op met Meditech Europe BV via telefoonnummer: 0031 (0)527 292331 of e-mail: info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe is niet aansprakelijk voor misbruik, onjuist gebruik of enige schade die veroorzaakt is door een ander gebruik dan in deze handleiding omschreven. In geval van geschillen geldt Nederlands recht.

2.2 Beoogd gebruik

De MWO-accessoires kunnen frequenties creëren.

2.3 Selectie en kwalificatie van het personeel

De MWO-accessoires zijn vervaardigd door Meditech Europe in Emmeloord (NL). Meditech Europe maakt uitsluitend gebruik van goed opgeleide medewerkers.

2.4 Veiligheidsvoorschriften

Kom niet in de buurt van de ingeschakelde MWO-accessoires als je een pacemaker, een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD), een insulinepomp of gehoorapparaten hebt.

Alle bij Meditech Europe verkrijgbare accessoires kunnen op eigen risico van de klant worden aangesloten op de MultiWave Oscillator.

De MultiWave Oscillator met MWO-accessoires mag niet zonder toezicht in bedrijf zijn.

Gebruik de MWO-accessoires altijd in een droge en goed geventileerde ruimte.

Plaats de MWO-accessoires zodanig dat aan alle zijden ten minste 30 centimeter vrije ruimte is, en om ervoor te zorgen dat andere materialen niet in contact kunnen komen met de MWO-accessoires.

Zorg ervoor dat de MWO-accessoires niet in contact komen met warmtebronnen zoals haarden, gaskachels, open vuur, enzovoort.

Alle snoeren moeten vrij hangen en niet in contact komen met metaal, MWO-accessoires, snoerdelen of de MultiWave Oscillator.

Gebruik de MWO-accessoires niet in de buitenlucht.

Meditech Europe is niet aansprakelijk voor misbruik, onjuist gebruik of enige schade die veroorzaakt is door een ander gebruik dan in deze handleiding omschreven.

Als accessoires worden gebruikt die niet door Meditech Europe zijn geleverd, dan vervalt de garantie.

De verkrijgbaarheid van accessoires kan wijzigen. Ga voor actuele informatie naar onze website: www.meditecheurope.nl

2.5 Uitbreiding en ombouw

De MultiWave Oscillator moet stroomloos worden gemaakt als de MWO-accessoires worden aangesloten, of als deze worden verwijderd.

2.6 Maatregelen in geval van nood

Wanneer brand uitbreekt, dient een brandblusser te worden gebruikt die geschikt is voor elektronische apparatuur.

3 Leveringsomvang

Er zijn diverse MWO-accessoires verkrijgbaar.

Afbeeldingen van de diverse types staan vermeld op de website van Meditech Europe.

Bezoek onze website voor een volledig overzicht:
www.meditecheurope.nl

4 Technische omschrijving

4.1 Overzicht

De MWO-accessoires kunnen frequenties creëren indien deze aangesloten worden op de MultiWave Oscillator.

4.2 Interfaces

Accessoires kunnen met behulp van snoeren op de MultiWave Oscillator worden aangesloten. Het apparaat transporteert de spanning door de snoeren.

4.3 Typeplaatjes



Fig. 4.3 Typeplaatje voorbeeld - varieert per accessoire

Fabrikant	: Meditech Europe
Gegevens MWO-accessoires	: Type en vermogen
Batchnummer	: Uniek per batch

5 Transport

De MWO-accessoires dienen voorzichtig te worden behandeld.

5.1 Voorafgaand aan het transport

Meditech Europe verpakt de MWO-accessoires zorgvuldig wanneer deze getransporteerd gaan worden of worden opgehaald.

5.2 Uitpakken van de producten

De MWO-accessoires dienen voorzichtig te worden uitgepakt, zonder gebruik te maken van scherp gereedschap.

6 Bediening

6.1 Aansluiten van het product

Zorg ervoor dat de MultiWave Oscillator niet aangesloten is op het stopcontact.

Sluit de snoeren aan op de connectoren van de MultiWave Oscillator. Zorg er voor dat beide uitgangen van de MWO worden gebruikt. Wanneer op slechts een van beide, of helemaal geen uitgang wordt gebruikt kan de MWO zijn vermogen niet kwijt en kan hij beschadigd raken.


Sluit het snoer aan op de MWO-accessoire indien het snoer los is meegeleverd.

Antennes; metaal kan een invloed hebben op het energieveld. Zorg ervoor dat de ruimte tussen de antennes tussen de 100 en 180 cm is.

Gebruik een tl-buis om het energieveld van de antennes zichtbaar te maken. Ook het energieveld van het kussen en de printplaat antenne wordt zichtbaar. Zet de MWO aan en houd de buis tussen de antennes (of dicht bij het kussen). De tl-buis kan ook gebruikt worden om te zien of het energieveld constant en gelijkmatig is, of flikkert. Door de Fine Tuning aan te passen, kun je het energieveld letterlijk zien veranderen.



Kussen; voor het toevoegen van het kussen zonder het vermogen van de antennes te verminderen. Leg het kussen op de grond tussen de antennes zonder de kabel van het kussen aan te sluiten. Het energieveld van de antennes zal het kussen activeren, aangezien de kabel de energie tussen de antennes zal “absorberen”.



Printplaat Antenne; houdt 30cm afstand tussen onderwerp en printplaat.

Rife Tube; de stekker van de Rife Tube kan bij de antenne stekker gestoken worden, in de opening in de stekker die van de MWO naar de antennes gaat. Het vermogen wordt verdeeld tussen de Rife Tube en de antennes.

Let op; de effectiviteit van beide accessoires neemt af!



6.2 Bediening van de MultiWave Oscillator met aangesloten accessoires

De belangrijkste knoppen op de MWO zijn de Fine Tuning en de Pulse Strength. Hiermee stel je het vermogen van de MWO in en regel je het geluid van de machine.

Met de Pulse Strength zet je letterlijk de vonkenbrug “open”, wat het geluid van de mechanische vonken veroorzaakt. Hoe verder je de Pulse Strength naar rechts draait, hoe wijder de vonkenbrug wordt geopend, hoe harder de vonken klinken.

Let erop dat de Pulse Strength alleen met de klok mee mag worden gedraaid! Dus als de MWO te hard staat en u wilt hem zachter zetten, dan draait u de Pulse Strength knop door, rechtsom, net zo lang tot de vonkenbrug weer opnieuw wordt geopend.

Met de Fine Tuning bepaalt u het “ritme” van de vonken. Het geluid van de vonken (het geluid van de mechanische vonken) zal veranderen als u de Fine Tuning op een hoger niveau zet. Het effect van deze knop is dat je het energieveld rustig en stabiel kunt maken. Het geluid van de vonkenkloof moet constant zijn, zonder al te veel haperingen.

6.3 Ontkoppelen van het product

Zorg ervoor dat de MultiWave Oscillator niet aangesloten is op het stopcontact.


Trek de snoeren uit de connectoren van de MultiWave Oscillator.

7 Aansluitopties

7.1 Aansluitoptie 1

Benodigdheden:

- MWO
- Antennes
- 1 Snoeren set




Effect; sluit de MWO aan op de buitenste ring van de antennes (1). Het sterkst mogelijke energieveld, afkomstig van de antennes. Het volledige spectrum aan frequenties is beschikbaar.

MWO-instelling; zorg dat de MWO-instellingen laag staan. Het energieveld is ook dan al actief.

7.2 Aansluitoptie 2

Benodigdheden:

- MWO
- Antennes
- 1 Snoeren set




Effect; sluit de MWO aan op de 3e ring va de antennes (3). Een iets zachter energieveld, afkomstig van de antennes. Het spectrum aan frequenties blijft beschikbaar, het lagere frequentiebereik is minder intens.

MWO-instelling; zorg dat de MWO-instellingen laag staan. Het energieveld is ook dan al actief.

7.3 Aansluitoptie 3

Benodigdheden:

- MWO
- Antennes
- Rife Phanotron
- 2 Snoeren sets




Effect: sluit de MWO aan op de buitenste ring van de antennes en de Rife Phanotron op de 3e ring van de antennes. Het energieveld afkomstig van de antennes wordt aangevuld met de Rife-frequenties. Het volledige spectrum van frequenties is beschikbaar binnen de antennes, terwijl de Rife Phanotron de kamer bestrijkt waar hij staat. Dit is de sterkst mogelijke opstelling.

MWO-instelling; de MWO kan worden ingesteld op de helft van zijn vermogen. Hierdoor blijven de antennes actief, terwijl ook de Rife Phanotron wordt geactiveerd.

7.4 Aansluitoptie 4

Benodigdheden:

- MWO
- Rife Phanotron
- 1 Snoeren set




Effect; sluit de MWO aan op de beide aansluitingen van de Rife Phanotron. De Rife Phanotron is nu volledig geactiveerd en ontvangt het volle vermogen van de MWO. De frequenties worden nu de omgeving ingestuurd waar hij staat, waardoor alles gaat resoneren.

MWO-instelling; de MWO kan worden ingesteld op de helft van zijn vermogen. Dit zorgt ervoor dat de Rife Phanotron zijn frequenties optimaal kan verspreiden.

7.5 Aansluitoptie 5

Benodigdheden:

- MWO
- 2 Kussens




Effect; sluit beide kussens aan op de MWO. Een kalmerend en zacht lokaal energieveld komt van de kussens.

MWO-instelling; zorg ervoor dat de MWO-instellingen laag staan. Het kussen heeft een zeer lage energie input van de MWO nodig om zijn energieveld uit te zenden.

7.6 Aansluitoptie 6

Benodigdheden:

- MWO
- 1 Kussen
- 1 Rife Tube




Effect; sluit een kussen en een Rife Tube aan op de MWO. Het maakt niet uit welke uitgang voor welk accessoire wordt gebruikt.
Het is een zeer krachtige opstelling voor intense lokale activiteiten.

MWO-instelling; zorg dat de MWO-instellingen laag staan, want de vonken die van de Rife Tube komen kunnen anders onaangenaam zijn.

7.7 Aansluitoptie 7

Benodigdheden:

- MWO
- 1 Rife Tube
- 1 Printplaat Antenne
- 1 Snoeren set




Effect; sluit de MWO aan op de op de binnenste ring (M) van de Printplaat antenne. Sluit ook de Rife Tube aan. Een sterk en krachtig maar lokaal energieveld komt van de printplaat antenne. De printplaat antenne maakt nogal wat lawaai door de vonken die tussen de ringen ontbranden. De Rife Tube kan gebruikt worden waar u specifiek frequenties op wilt laten inwerken. Het is een zeer krachtige opstelling voor intense lokale activiteiten.

MWO-instelling; zorg dat de MWO-instellingen laag staan, want de vonken die uit de Rife Tube komen kunnen anders onaangenaam zijn.

7.8 Aansluitoptie 8

Benodigdheden:

- MWO
- 2 Printplaat Antennes
- 1 Snoeren set




Effect; sluit de MWO aan op de binnenste ring (M) van de Printplaat antennes. Een sterk en krachtig maar lokaal energieveld komt van de printplaat antennes, die u op elk gewenst deel kunt richten. De printplaat antennes maken nogal wat lawaai door de vonken die tussen de ringen ontbranden.

MWO-instelling; zorg ervoor dat de MWO-instellingen laag staan, want het lawaai van de vonken die van de printplaat antennes komen kan anders onaangenaam zijn, terwijl de werking er niet minder om wordt.

7.9 Aansluitoptie 9

Benodigdheden:

- MWO
- 1 Printplaat antenne
- 1 Kussen
- 1 Snoeren set




Effect; sluit de MWO aan op de binnenste ring (M) van de Printplaat antenne en een kussen. Een sterk en krachtig maar lokaal energieveld komt van de printplaat antenne. De printplaat antenne maakt nogal wat lawaai door de vonken die tussen de ringen ontbranden.
Het kussen brengt een zacht en glad energieveld en heeft een aardingsfunctie.

MWO-instelling; zorg ervoor dat de MWO-instellingen laag staan, want de vonken die van de printplaat antenne komen kunnen anders onaangenaam zijn.

7.10 Aansluitoptie 10

Benodigdheden:

- MWO
- 1 Printplaat Antenne
- 1 Snoeren set



Effect; sluit de MWO aan op de binnenste ring (M) en buitenste ring (O) van een Printplaat antenne. Een sterk en krachtig maar lokaal energieveld komt van de printplaat antenne. Omdat alle energie die van de MWO komt naar één printplaat antenne gaat, zal deze extreem krachtig zijn. De printplaat antenne maakt nogal wat lawaai door de vonken die tussen de ringen ontbranden.

MWO-instelling; zorg ervoor dat de MWO-instellingen laag staan, want het lawaai van de vonken die van de printplaat antenne komen kunnen onaangenaam zijn.

8 Hulp bij storingen

Indien MWO-accessoires niet meer naar behoren functioneren, probeer deze dan niet zelf te repareren maar neem contact op met Meditech Europe.

9 Buitengebruikstelling

Neem contact op met Meditech Europe voor afvoer en recycling van de MWO-accessoires. Meditech Europe neemt graag alle producten in ontvangst voor afvoer en recycling overeenkomstig de milieuvoorschriften.

Neem contact op met de lokale autoriteiten indien u als gebruiker het product zelf wilt afvoeren.

10 Garantie

Meditech Europe geeft 2 jaar garantie op de MWO-accessoires.

De garantie vervalt als aan het product gewerkt is door anderen dan specialisten van Meditech Europe.

Meditech Europe is niet aansprakelijk voor misbruik, onjuist gebruik of enige schade die veroorzaakt is door een ander gebruik dan in deze handleiding omschreven.

Serviceadres
Meditech Europe B.V.
Daalder 14
8305 BE Emmeloord
Nederland
Telefoon: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl
info@meditecheurope.nl

11 EG Verklaring van Overeenstemming

- Energetic Plate System
- Handvat Glas Electrodes
- Kussen
- Rife Tubes
- MWO snoeren/ set van 2
- Unit met zilver electroden

De fabrikant verklaart dat de bovenstaande producten voldoen aan alle toepasselijke bepalingen van:

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
RoHS Richtlijn 2011/65/EU & gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863

Waarbij de volgende geharmoniseerde normen en in voorkomend geval technische normen en specificaties zijn gehanteerd:

EN 50575:2014

- Antennes
- Printplaat Antenne
- Rife Phanotrons


De fabrikant verklaart dat de bovenstaande producten voldoen aan alle toepasselijke bepalingen van:

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

Meditech Europe

Bedienungsanleitung

MWO-ZUBEHÖR
(für den MultiWave-Oszillator)



Übersetzung Ursprüngliche Bedienungsanleitung
Version DE V1 2024/01

Meditech Europe
Live in Harmony

Projektdaten	**:** Januar 2024
Handelsname	**:** Meditech Europe B.V.
Produktname	**:** MWO-Zubehör (für den MultiWave-Oszillator)
Produktnummer	**:** diverse
Modell	**:** diverse
Leistung	**:** diverse
Hersteller	**:** Meditech Europe B.V.
Verfasser	**:** J.K.
Adresse	**:** Daalder 14 8305 BE Emmeloord Niederlande Telefon: +31 (0)527 292331 www.meditecheurope.nl info@meditecheurope.nl USt-IdNr. NL859592480B01
Änderungsindex	**:** V1
Revisionsdatum	**:** 2024/01

Inhalt

1 Über diese Bedienungsanleitung 5

1.1 Allgemein 5

1.2 Warnsymbole 5

2 Allgemeine Sicherheitshinweise 6

2.1 Grundprinzipien 6

2.2 Vorgesehener Verwendungszweck 6

2.3 Auswahl und Qualifikation des Personals 6

2.4 Sicherheitsvorschriften 7

2.5 Erweiterung und Umbau 7

2.6 Notfallmaßnahmen 8

3 Lieferumfang 9

4 Technische Beschreibung 10

4.1 Übersicht 10

4.2 Schnittstellen 10

4.3 Typenschilder 10

5 Transport 11

5.1 Vor dem Transport 11

5.2 Auspacken der Produkte 11

6 Bedienung 12

6.1 Anschluss des Produkts 12

6.2 Bedienung des MultiWave-Oszillators mit angeschlossenem Zubehör 14

6.3 Trennung des Produkts 14

7 Anschlussoptionen 15

7.1 Anschlussoption 1 15
7.2 Anschlussoption 2 16
7.3 Anschlussoption 3 17
7.4 Anschlussoption 4 18
7.5 Anschlussoption 5 19
7.6 Anschlussoption 6 20
7.7 Anschlussoption 7 21
7.8 Anschlussoption 8 22
7.9 Anschlussoption 9 23
7.10 Anschlussoption 10 24

8 Hilfe bei Störungen 25

9 Außerbetriebsetzung 26

10 Garantie 27

11 EG-Konformitätserklärung 28

1 Über diese Bedienungsanleitung

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung des Zubehörs für den MultiWave-Oszillator durch, beziehungsweise wenn Sie als autorisierte/r Techniker/in Arbeiten daran durchführen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Meditech Europe.

Beachten Sie insbesondere das Kapitel 2 „Allgemeine Sicherheitshinweise“.

1.1 Allgemein

Sie können sich anhand der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung mit dem MWO-Zubehör vertraut machen und sicherstellen, dass Sie dessen Funktionen optimal nutzen können.

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise für den sicheren und korrekten Betrieb sowie die Nutzung des MWO-Zubehörs. Dies trägt dazu bei, dass:

- Gefahren vermieden werden,
- Reparaturkosten und Ausfälle vermieden werden
- eine bessere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer gewährleistet sind

Diese Anweisungen müssen von allen Personen gelesen und angewendet werden, die befugt sind, Arbeiten am MWO-Zubehör durchzuführen, und die älter sind als 21 Jahre.

Ergänzend zu dieser Bedienungsanleitung sind die für das jeweilige Land der Nutzung und den Anwendungsstandort geltenden Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz zu beachten.

1.2 Warnsymbole

An den relevanten Stellen finden sich jeweils spezielle Sicherheitshinweise. Diese sind an dem folgenden Symbol zu erkennen:



Nichtionisierende Strahlung
Dies bedeutet, dass das Produkt niederenergetische Strahlung (Radiowellen und Radiofrequenzen) aussendet.

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1 Grundprinzipien

Bei Zweifeln im Zusammenhang mit der richtigen Einstellung wenden Sie sich bitte unbedingt an Meditech Europe.

Demontieren Sie die Produkte nicht selbst. Dies ist ausschließlich dem Fachpersonal von Meditech Europe vorbehalten. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt von anderen Personen als dem Fachpersonal von Meditech Europe demontiert wurde.

Das MWO-Zubehör kann Frequenzen erzeugen. Aus der Verwendung des MWO-Zubehörs können keine Rechte abgeleitet werden, und es können auch keine Ansprüche im Zusammenhang mit der Nutzung geltend gemacht werden. Die Nutzung erfolgt ausschließlich auf Kosten und Gefahr des Anwenders.

Reinigung des MWO-Zubehörs: Trennen Sie das Produkt vom MultiWave-Oszillator. Verwenden Sie ein trockenes Tuch. Für hartnäckige Flecken kann ein feuchtes Tuch verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die Konnektoren nicht nass werden. Zur Reinigung von Kupfer kann bei Bedarf Kupferpolitur verwendet werden.

In Zweifelsfällen, was den Betrieb, das Einschalten und/oder die Einstellung des MWO-Zubehörs betrifft, wenden Sie sich bitte immer an Meditech Europe BV unter der Telefonnummer: +31 (0)527 292331 oder per Mail an: info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe übernimmt keinerlei Haftung für den Missbrauch, den unsachgemäßen Gebrauch beziehungsweise Schäden aufgrund einer anderen als der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Nutzung. In Streitfällen gilt niederländisches Recht.

2.2 Vorgesehener Verwendungszweck

Das MWO-Zubehör kann Frequenzen erzeugen.

2.3 Auswahl und Qualifikation des Personals

Das MWO-Zubehör wurde von Meditech Europe in Emmeloord (NL) hergestellt. Meditech Europe beschäftigt ausschließlich gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

2.4 Sicherheitsvorschriften

Bleiben Sie dem eingeschalteten MWO-Zubehör fern, wenn Sie einen Herzschrittmacher, einen implantierbaren Kardioverter-Defibrillator (ICD), eine Insulinpumpe oder Hörgeräte tragen.

Alle bei Meditech Europe erhältlichen Zubehörteile können auf eigene Gefahr des Kunden an den MultiWave-Oszillator angeschlossen werden.

Der MultiWave-Oszillator mit MWO-Zubehör darf nicht unbeaufsichtigt in Betrieb sein.

Verwenden Sie das MWO-Zubehör immer in einem trockenen, gut belüfteten Raum.

Stellen Sie das MWO-Zubehör so auf, dass an allen Seiten ein Freiraum von mindestens 30 Zentimetern verbleibt und keine anderen Materialien mit dem MWO-Zubehör in Berührung kommen können.

Achten Sie darauf, dass das MWO-Zubehör nicht mit Wärmequellen wie Kaminen, Gasöfen, offenem Feuer etc. in Kontakt kommt.

Alle Kabel müssen frei hängen und dürfen nicht mit Metall, MWO-Zubehör, Kabelteilen oder dem MultiWave-Oszillator in Berührung kommen.

Das MWO-Zubehör darf keinesfalls im Freien betrieben werden.

Meditech Europe übernimmt keinerlei Haftung für den Missbrauch, den unsachgemäßen Gebrauch beziehungsweise Schäden aufgrund einer anderen als der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Nutzung.

Wenn Zubehör eingesetzt wird, das nicht von Meditech Europe geliefert wurde, erlischt die Garantie.

Die Verfügbarkeit des Zubehörs kann sich ändern. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website: www.meditecheurope.nl

2.5 Erweiterung und Umbau

Der MultiWave-Oszillator muss vom Strom getrennt werden, wenn MWO-Zubehör angeschlossen oder entfernt wird.

2.6 Notfallmaßnahmen

Wenn ein Feuer ausbricht, muss ein für elektronische Geräte geeigneter Feuerlöscher verwendet werden.

3 Lieferumfang

Es sind verschiedene MWO-Zubehörteile erhältlich.

Abbildungen der einzelnen Ausführungen sind der Website von Meditech Europe zu entnehmen.

Eine vollständige Übersicht entnehmen Sie bitte unserer Website: www.meditecheurope.nl

4 Technische Beschreibung

4.1 Übersicht

Das MWO-Zubehör kann Frequenzen erzeugen, wenn es an den MultiWave-Oszillator angeschlossen wird.

4.2 Schnittstellen

Das Zubehör kann über Kabel an den MultiWave-Oszillator angeschlossen werden. Das Gerät transportiert die Spannung über die Kabel.

4.3 Typenschilder



Abb. 4.3 Typenschilder Beispiel - variiert je nach Zubehör

Hersteller	: Meditech Europe
Daten MWO-Zubehör	: Typ und Leistung
Chargennummer	: Einmalig pro Charge

5 Transport

Beim Umgang mit dem MWO-Zubehör ist Vorsicht geboten.

5.1 Vor dem Transport

Meditech Europe verpackt das MWO-Zubehör sorgfältig, wenn es transportiert oder abgeholt wird.

5.2 Auspacken der Produkte

Beim Auspacken des MWO-Zubehörs ist Vorsicht geboten. Dabei dürfen keine scharfen/spitzen Werkzeuge verwendet werden.

6 Bedienung

6.1 Anschluss des Produkts


Achten Sie darauf, dass der MultiWave-Oszillator nicht an die Steckdose angeschlossen ist.

Verbinden Sie die Kabel mit den Konnektoren des MultiWave-Oszillators. Achten Sie darauf, dass beide Ausgänge des Multiwave-Oszillators verwendet werden. Wenn nur einer der beiden Ausgänge oder gar kein Ausgang verwendet wird, kann der MultiWave-Oszillator seine Leistung nicht abgeben und kann dadurch beschädigt werden.


Schließen Sie das Kabel an das MWO-Zubehör an, sofern das Kabel lose mitgeliefert wurde.

Antennen: Metall kann das Energiefeld beeinflussen. Achten Sie darauf, dass die Antennen 100 bis 180 cm weit voneinander entfernt sind.

Verwenden Sie eine Leuchtstoffröhre, um das Energiefeld der Antennen sichtbar zu machen. Dabei wird das Energiefeld des Kissens und der Printplate Antenne ebenfalls sichtbar. Schalten Sie den MultiWave-Oszillator ein und halten Sie die Röhre zwischen die Antennen (oder in die Nähe des Kissens). Die Leuchtstoffröhre kann auch verwendet werden, um zu sehen, ob das Energiefeld konstant und gleichmäßig ist oder ob es flackert. Durch entsprechende Justierung können Sie buchstäblich sehen, wie sich das Energiefeld verändert.



Kissen: zum Hinzufügen des Kissens, ohne dabei die Leistung der Antennen zu verringern. Legen Sie das Kissen auf den Boden zwischen die Antennen, ohne das Kabel des Kissens anzuschließen. Das Energiefeld der Antennen aktiviert daraufhin das Kissen, da das Kabel die Energie zwischen den Antennen „absorbiert“.



Printplate Antenne: Halten Sie 30 cm Abstand zwischen dem Gegenstand und der Platine.

Rife Tube: Der Stecker der Rife Tube kann beim Antennenstecker in die Öffnung des Steckers eingesteckt werden, der vom MultiWave-Oszillator zu den Antennen führt. Die Leistung wird zwischen der Rife Tube und den Antennen verteilt.

Achtung: Dadurch verringert sich die Wirksamkeit beider Zubehörteile!



6.2 Bedienung des MultiWave-Oszillators mit angeschlossenem Zubehör

Die wichtigsten Knöpfe am MultiWave-Oszillator sind die Feineinstellung (Fine Tuning) und die Impulsstärke (Pulse Strength). Damit wird die Leistung des MultiWave-Oszillators sowie die Lautstärke des Geräts eingestellt.

Mit dem Impulsstärkeregler „öffnen“ Sie buchstäblich die Funkenbrücke, was das Geräusch der mechanischen Funken verursacht. Je weiter Sie den Impulsstärkeregler nach rechts drehen, desto weiter wird die Funkenbrücke geöffnet und desto mehr Geräusche machen die Funken.

Beachten Sie bitte, dass der Impulsstärkeregler nur im Uhrzeigersinn gedreht werden darf! Wenn der MultiWave-Oszillator also zu laut ist und Sie ihn leiser stellen wollen, drehen Sie den Impulsstärkeregler im Uhrzeigersinn weiter, bis sich die Funkenbrücke wieder öffnet.

Mit der Feineinstellung geben Sie den „Rhythmus“ der Funken vor. Das Funkengeräusch (das Geräusch der mechanischen Funken) ändert sich, wenn Sie die Feinabstimmung auf eine höhere Stufe einstellen. Dieser Regler sorgt dafür, dass das Energiefeld ruhig und stabil gemacht werden kann. Das Geräusch der Funkenstrecke sollte konstant sein, ohne allzu viele Stockungen.

6.3 Trennung des Produkts

Achten Sie darauf, dass der MultiWave-Oszillator nicht an die Steckdose angeschlossen ist.


Ziehen Sie die Kabel aus den Konnektoren des Multiwave-Oszillators heraus.

7 Anschlussoptionen

7.1 Anschlussoption 1

Sie benötigen:

- Einen MultiWave-Oszillator
- Antennen
- 1 Kabelsatz




Effekt: Schließen Sie den MultiWave-Oszillator an den äußeren Antennenring an (1). Das stärkst mögliche Energiefeld, das von den Antennen ausgeht. Das gesamte Frequenzspektrum ist verfügbar.

Einstellung des MultiWave-Oszillators: Achten Sie darauf, dass der MultiWave-Oszillator auf niedrige Werte eingestellt ist. Das Energiefeld ist auch dann bereits aktiv.

7.2 Anschlussoption 2

Sie benötigen:

- Einen MultiWave-Oszillator
- Antennen
- 1 Kabelsatz




Effekt: Schließen Sie den MultiWave-Oszillator an den dritten Antennenring an (3). Ein etwas weicheres von den Antennen ausgehendes Energiefeld. Dabei bleibt das Frequenzspektrum erhalten, der untere Frequenzbereich ist weniger intensiv.

Einstellung des MultiWave-Oszillators: Achten Sie darauf, dass der MultiWave-Oszillator auf niedrige Werte eingestellt ist. Das Energiefeld ist auch dann bereits aktiv.

7.3 Anschlussoption 3

Sie benötigen:

- Einen MultiWave-Oszillator
- Antennen
- Rife Phanotron
- 2 Kabelsätze




Effekt: Schließen Sie den MultiWave-Oszillator an den äußeren Antennenring an; das Rife Phanotron wird an den 3. Ring der Antennen angeschlossen. Das von den Antennen ausgehende Energiefeld wird um die
Rife-Frequenzen ergänzt. Das gesamte Frequenzspektrum ist innerhalb der Antennen verfügbar, während das Rife-Phanotron den Raum abdeckt, in dem es steht. Dies ist die stärkst mögliche Aufstellung.

Einstellung des MultiWave-Oszillators: Der MultiWave-Oszillator kann auf die halbe Leistung eingestellt werden. Dadurch bleiben die Antennen aktiv, während gleichzeitig auch das Rife Phanotron aktiviert wird.

7.4 Anschlussoption 4

Sie benötigen:

- Einen MultiWave-Oszillator
- Rife Phanotron
- 1 Kabelsatz




Effekt: Schließen Sie den MultiWave-Oszillator an die beiden Anschlüsse des Rife Phanotrons an. Damit ist das Rife Phanotron nun vollständig aktiviert und empfängt die gesamte Leistung des MultiWave-Oszillators. Die Frequenzen werden nun in die Umgebung ausgesendet, in der es sich befindet, und bringen alles zum Schwingen.

Einstellung des MultiWave-Oszillators: Der MultiWave-Oszillator kann auf die halbe Leistung eingestellt werden. Dadurch ist sichergestellt, dass das Rife Phanotron seine Frequenzen optimal aussenden kann.

7.5 Anschlussoption 5

Sie benötigen:

- Einen MultiWave-Oszillator
- 2 Kissen




Effekt: Schließen Sie beide Kissen an den MultiWave-Oszillator an. Von den Kissen geht ein beruhigendes, weiches lokales Energiefeld aus.

Einstellung des MultiWave-Oszillators: Achten Sie darauf, dass der MultiWave-Oszillator auf niedrige Werte eingestellt ist. Das Kissen benötigt eine sehr geringe Energiezufuhr vom MultiWave-Oszillator, um sein Energiefeld auszusenden.

7.6 Anschlussoption 6

Sie benötigen:

- Einen MultiWave-Oszillator
- 1 Kissen
- 1 Rife Tube




Effekt: Schließen Sie ein Kissen und eine Rife Tube an den MultiWave-Oszillator an. Es spielt keine Rolle, welcher Ausgang für welches Zubehörteil verwendet wird.
Es ist ein sehr leistungsfähiges Setup für intensive lokale Aktivitäten.

Einstellung des MultiWave-Oszillators: Achten Sie darauf, dass der MultiWave-Oszillator auf niedrige Werte eingestellt ist, da die von der Rife Tube ausgehenden Funken ansonsten unangenehm sein können.

7.7 Anschlussoption 7

Sie benötigen:

- Einen MultiWave-Oszillator
- 1 Rife Tube
- 1 Printplate Antenne
- 1 Kabelsatz




Effekt: Schließen Sie den MultiWave-Oszillator an den inneren Ring (M) der Printplate Antenne an. Schließen Sie auch die Rife Tube an. Von der Printplate Antenne geht ein starkes und kraftvolles, aber lokales Energiefeld aus. Die Printplate Antenne ist aufgrund der Funken, die zwischen den Ringen entflammen, recht lautstark. Die Rife Tube kann dort zum Einsatz gelangen, wo Sie gezielt Frequenzen einwirken lassen wollen. Es ist ein sehr leistungsfähiges Setup für intensive lokale Aktivitäten.

Einstellung des MultiWave-Oszillators: Achten Sie darauf, dass der MultiWave-Oszillator auf niedrige Werte eingestellt ist, da die von der Rife Tube ausgehenden Funken ansonsten unangenehm sein können.

7.8 Anschlussoption 8

Sie benötigen:

- Einen MultiWave-Oszillator
- 2 Printplate Antennen
- 1 Kabelsatz




Effekt: Schließen Sie den MultiWave-Oszillator an den innersten Ring (M) der Printplate Antennen an. Von den Printplate Antennen geht ein starkes und kraftvolles, aber lokales Energiefeld aus, das Sie auf jedes gewünschte Teil richten können. Die Printplate Antennen sind aufgrund der Funken, die zwischen den Ringen entflammen, recht lautstark.

Einstellung des MultiWave-Oszillators: Achten Sie darauf, dass der MultiWave-Oszillator auf niedrige Werte eingestellt ist, da das Geräusch der von den Printplate Antennen ausgehenden Funken ansonsten unangenehm sein kann, wodurch die Wirkung jedoch nicht beeinträchtigt wird.

7.9 Anschlussoption 9

Sie benötigen:

- Einen MultiWave-Oszillator
- 1 Printplate Antenne
- 1 Kissen
- 1 Kabelsatz




Effekt: Schließen Sie den MultiWave-Oszillator an den inneren Ring (M) der Printplate Antenne sowie an ein Kissen an. Von der Printplate Antenne geht ein starkes und kraftvolles, aber lokales Energiefeld aus. Die Printplate Antenne ist aufgrund der Funken, die zwischen den Ringen entflammen, recht lautstark.
Das Kissen sorgt für ein weiches, glattes Energiefeld und hat zudem eine Erdungsfunktion.

Einstellung des MultiWave-Oszillators: Achten Sie darauf, dass der Multiwave-Oszillator auf niedrige Werte eingestellt ist, da die Funken, die von der Printplate Antenne kommen, andernfalls unangenehm sein können.

7.10 Anschlussoption 10

Sie benötigen:

- Einen MultiWave-Oszillator
- 1 Printplate Antenne
- 1 Kabelsatz



Effekt: Schließen Sie den MultiWave-Oszillator an den inneren Ring (M) und den äußeren Ring (O) einer Printplate Antenne an. Von der Printplate Antenne geht ein starkes und kraftvolles, aber lokales Energiefeld aus. Da die gesamte Energie des MultiWave-Oszillators in eine einzige Printplate Antenne fließt, ist diese extrem stark. Die Printplate Antenne ist aufgrund der Funken, die zwischen den Ringen entflammen, recht lautstark.

Einstellung des MultiWave-Oszillators: Achten Sie darauf, dass der Multiwave-Oszillator auf niedrige Werte eingestellt ist, da das Geräusch der Funken, die von der Printplate Antenne kommen, unangenehm sein kann.

8 Hilfe bei Störungen

Wenn das Zubehör des MultiWave-Oszillators nicht mehr richtig funktioniert, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Meditech Europe.

9 Außerbetriebsetzung

Im Zusammenhang mit der Entsorgung und dem Recycling des MWO-Zubehörs wenden Sie sich bitte an Meditech Europe. Meditech Europe nimmt gern alle Produkte zur Entsorgung und Wiederverwertung gemäß den Umweltschutzvorschriften entgegen.

Bitte wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie als Nutzer/in das Produkt selbst entsorgen möchten.

10 Garantie

Meditech Europe bietet eine zweijährige Garantie auf das MWO-Zubehör.

Diese Garantie erlischt, wenn andere Personen als das Fachpersonal von Meditech Europe an dem Produkt gearbeitet haben.

Meditech Europe übernimmt keinerlei Haftung für den Missbrauch, den unsachgemäßen Gebrauch beziehungsweise Schäden aufgrund einer anderen als der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Nutzung.

Serviceadresse
Meditech Europe B.V.
Daalder 14
8305 BE Emmeloord
Niederlande
Telefon: +31 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl
info@meditecheurope.nl

11 EG-Konformitätserklärung

- Energetik Plate System
- Handgriff Glaselektroden
- Kissen
- Rife Tubes
- MultiWave-Oszillator-Kabel/ 2er-Satz
- Gerät mit Silberelektroden

Der Hersteller erklärt, dass die vorstehend genannten Produkte allen anwendbaren Bestimmungen der folgenden Richtlinie entsprechen:

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & Delegierte Richtlinie (EU) 2015/863

Dabei wurden die folgenden harmonisierten Normen und ggf. technischen Normen und Spezifikationen verwendet:

EN 50575:2014

- Antennen
- Printplate Antenne
- Rife Phanotron


Der Hersteller erklärt, dass die vorstehend genannten Produkte allen anwendbaren Bestimmungen der folgenden Richtlinie entsprechen:

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Meditech Europe

Operating Manual

MWO ACCESSORIES
(for MultiWave Oscillator)



Translation of original manual
Version EN V1 2024/01

Meditech Europe
Live in Harmony

Project details	**:** January 2024
Trade name	**:** Meditech Europe B.V.
Product name	**:** MWO accessories (for MultiWave Oscillator)
Product number	**:** various
Model	**:** various
Power	**:** various
Manufacturer	**:** Meditech Europe B.V.
Author	**:** J.K.
Address	**:** Daalder 14 8305 BE Emmeloord The Netherlands Tel.: +31 (0)527 292331 www.meditecheurope.nl info@meditecheurope.nl VAT NL859592480B01
Revision-index	**:** V1
Revision date	**:** 2024/01

Contents

1 About this Operating Manual 5

1.1 General 5

1.2 Warning signs 5

2 General safety instructions 6

2.1 Principles 6

2.2 Intended use 6

2.3 Staff selection and qualification 6

2.4 Safety instructions 7

2.5 Expansion and conversion 7

2.6 Emergency measures 7

3 Scope of delivery 8

4 Technical description 9

4.1 Overview 9

4.2 Interfaces 9

4.3 Type plates 9

5 Transport 10

5.1 Prior to transport 10

5.2 Unpacking the products 10

6 Operation 11

6.1 Connecting the product 11

6.2 Operation of the MultiWave Oscillator with connected accessories 13

6.3 Disconnecting the product 13

7 Connection options 14

7.1 Connection option 1 14
7.2 Connection option 2 15
7.3 Connection option 3 16
7.4 Connection option 4 17
7.5 Connection option 5 18
7.6 Connection option 6 19
7.7 Connection option 7 20
7.8 Connection option 8 21
7.9 Connection option 9 22
7.10 Connection option 10 23

8 Assistance with malfunctions 24

9 Decommissioning 25

10 Warranty 26

11 EC Declaration of Conformity 27

1 About this Operating Manual

This operating manual should be read before using the MWO-accessories for the first time, or when carrying out work on it as an authorised technician. Please contact Meditech Europe if you have any questions.

Please pay particular attention to chapter 2, "General Safety Instructions".

1.1 General

The instructions in this manual are intended to familiarise you with the MWO accessories and ensure that you can make the most of the features.

The operating manual contains important notes for the safe and correct operation and use of the MWO accessories. This contributes to:

- Avoiding hazards
- Avoiding repair costs and downtime
- Extending the reliability and service life of the product

These instructions should be read and applied by any person authorised to work on the MWO accessories and over 21 years of age.

In addition to this operating manual, the regulations on accident prevention and environmental protection as applicable in the respective country of use and location of application must be observed.

1.2 Warning signs

Special safety instructions are posted in the relevant places. They can be recognised by the following symbol:



Non-ionising radiation
This means the product emits low-energy radiation from radio waves and radio frequencies.

2 General safety instructions

2.1 Principles

When in doubt about the proper setting, please always contact Meditech Europe.

Do not disassemble the products yourself. Only a specialised Meditech Europe employee is allowed to disassemble the device. The warranty is void if the product has been disassembled by anyone other than Meditech Europe specialists.

The MWO accessories can create frequencies. No rights can be derived from the use of the MWO accessories, nor can any claims be made as a result of its use. Use of the MWO accessories is at the sole risk and expense of the user.

Cleaning the MWO accessories: disconnect the product from the MultiWave Oscillator. Use a dry cloth. For stubborn stains, a damp cloth can be used. Ensure that the connectors do not get wet. For cleaning copper, copper polish can be used if necessary.

If in doubt about the use, switching on and/or setting of the MWO-accessories, please always contact Meditech Europe BV by phone: +31 (0)527 292331 or e-mail: info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe is not liable for misuse, incorrect use or any damage caused by any use other than that described in this manual. In case of disputes, Dutch law will apply.

2.2 Intended use

The MWO accessories can create frequencies.

2.3 Staff selection and qualification

The MWO accessories are manufactured by Meditech Europe in Emmeloord (NL). Meditech Europe uses only well-trained employees.

2.4 Safety instructions

Do not go near the switched-on MWO accessories if you have a pacemaker, an Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD), an insulin pump or hearing aids.

All accessories available from Meditech Europe can be connected to the MultiWave Oscillator at the customer's own risk.

The MultiWave Oscillator with MWO accessories must not operate unsupervised.

Always use the MWO accessories in a dry and well-ventilated area.

Place the MWO accessories so that there is at least 30 centimetres of clearance on all sides, and to ensure that other materials cannot come into contact with the MWO accessories.

Make sure that the MWO accessories do not come into contact with heat sources such as fireplaces, gas stoves, open flames, etc.

All cords should hang freely and not come into contact with metal, MWO accessories, cord parts or the MultiWave Oscillator.

Do not use the MWO accessories outdoors.

Meditech Europe is not liable for misuse, incorrect use or any damage caused by any use other than that described in this manual.

Using accessories not supplied by Meditech Europe will void the warranty.

The availability of accessories may change. For up-to-date information, visit our website: www.meditecheurope.nl

2.5 Expansion and conversion

The MultiWave Oscillator must be de-energised if the MWO accessories are connected, or if they are removed.

2.6 Emergency measures

When fire breaks out, use a fire extinguisher suitable for electronic equipment.

3 Scope of delivery

Various MWO accessories are available.

Images of the various types are shown on Meditech Europe's website.

Visit our website for a complete overview: www.meditecheurope.nl

4 Technical description

4.1 Overview

The MWO accessories can create frequencies when connected to the MultiWave Oscillator.

4.2 Interfaces

Accessories can be connected to the MultiWave Oscillator using cords. The device conducts voltage through the cords.

4.3 Type plates



Fig. 4.3 Type plate example - varies by accessory.

Manufacturer	: Meditech Europe
Details MWO accessories	: Type and power
Batch number	: Unique per batch

5 Transport

MWO accessories should be handled with care.

5.1 Prior to transport

Meditech Europe packs MWO accessories carefully when they are to be transported or collected.

5.2 Unpacking the products

The MWO accessories should be unpacked carefully, without using sharp tools.

6 Operation

6.1 Connecting the product

Ensure the MultiWave Oscillator is not connected to the power outlet.

Connect the cords to the connectors of the MultiWave Oscillator. Ensure that both outputs of the MWO are used. When used on only one, or no output at all, the MWO cannot release its power and may be damaged.


Connect the cord to the MWO accessory if the cord is supplied separately.

Antenna: metal can affect the energy field. Make sure the space between the antennae is between 100 and 180 cm.

Use a fluorescent tube to make the energy field of the antennae visible. It also reveals the energy field of the cushion and the Printplate Antenna. Turn on the MWO and hold the tube between the antennae (or close to the cushion). The fluorescent tube can also be used to see if the energy field is constant and even, or flickering. By adjusting the Fine Tuning, you can literally see the energy field change.



Cushion: for adding the cushion without reducing the power of the antennae. Place the cushion on the ground between the antennae without connecting the cushion's cable. The energy field of the antennae will activate the cushion, as the cable will "absorb" the energy between the antennae.



Printplate Antenna: keep 30cm distance between the subject and the Printplate Antenna.

Rife Tube: the plug of the Rife Tube can be inserted near the antenna plug, in the opening in the plug that goes from the MWO to the antennae. The power is divided between the
Rife Tube and the antennae.

Note: the efficacy of both accessories will decrease!



6.2 Operation of the MultiWave Oscillator with connected accessories

The main knobs on the MWO are Fine Tuning and Pulse Strength. With these, you adjust the MWO's power and regulate the machine's sound.

With the Pulse Strength, you literally "open" the spark bridge, causing the sound of mechanical sparks. The further you turn the Pulse Strength clockwise, the wider the spark bridge is opened, the louder the sparks sound.

Please note that the Pulse Strength may only be rotated clockwise! So if the MWO is too loud and you want to turn it down, turn the Pulse Strength knob clockwise, just until the spark bridge reopens.

Fine Tuning determines the "rhythm" of the sparks. The sound of the sparks (the sound of the mechanical sparks) will change if you set the Fine Tuning to a higher level. The effect of this knob is to make the energy field calm and stable. The sound of the spark gap should be constant, without too many lapses.

6.3 Disconnecting the product

Make sure the MultiWave Oscillator is not connected to the mains outlet.


Unplug the cords from the connectors of the MultiWave Oscillator.

7 Connection options

7.1 Connection option 1

Required:

- MWO
- Antennae
- 1 Cord set




Effect: connect the MWO to the outer ring of the antennae (1). The strongest possible energy field coming from the antennae. The full spectrum of frequencies is available.

MWO setting: ensure the MWO settings are low. The energy field is active even then.

7.2 Connection option 2

Required:

- MWO
- Antennae
- 1 Cord set




Effect: connect the MWO to the 3rd ring of the antennae (3). A slightly softer energy field coming from the antennae. The spectrum of frequencies remains available, the lower frequency range is less intense.

MWO setting: ensure the MWO settings are low. The energy field is active even then.

7.3 Connection option 3

Required:

- MWO
- Antennae
- Rife Phanotron
- 2 Cord sets




Effect: Connect the MWO to the outer ring of antennae and the Rife Phanotron to the 3rd ring of antennae. The energy field coming from the antennae is supplemented by the
Rife frequencies. The full spectrum of frequencies is available within the antennae, while the Rife Phanotron covers the room where it stands. This is the strongest possible setup.

MWO setting: the MWO can be set to half its power. This keeps the antennae active while also activating the Rife Phanotron.

7.4 Connection option 4

Required:

- MWO
- Rife Phanotron
- 1 Cord set




Effect: connect the MWO to both terminals of the Rife Phanotron. The Rife Phanotron is now fully activated and receiving full power from the MWO. The frequencies are now sent into the environment where it stands, causing everything to resonate.

MWO setting: the MWO can be set to half its power. This allows the Rife Phanotron to spread its frequencies optimally.

7.5 Connection option 5

Required:

- MWO
- 2 Cushions




Effect: connect both cushions to the MWO. A calming and gentle local energy field is emitted by the cushions.

MWO setting: make sure the MWO settings are low. The cushion needs a very low energy input from the MWO to emit its energy field.

7.6 Connection option 6

Required:

- MWO
- 1 Cushion
- 1 Rife Tube




Effect: connect a cushion and a Rife Tube to the MWO. It does not matter which output is used for which accessory.
It is a very powerful setup for intense local activities.

MWO setting: make sure the MWO settings are low, as the sparks coming from the Rife Tube can otherwise be unpleasant.

7.7 Connection option 7

Required:

- MWO
- 1 Rife Tube
- 1 Printplate Antenna
- 1 Cord Set




Effect: connect the MWO to the inner ring (M) of the Printplate Antenna. Also connect the Rife Tube. A strong and powerful but localised energy field is emitted by the Printplate Antenna. The Printplate Antenna makes quite a bit of noise due to sparks igniting between the rings. The Rife Tube can be used where you specifically want frequencies to act on. It is a very powerful setup for intense local activities.

MWO setting: ensure that the MWO settings are low, as the sparks coming from the Rife Tube can otherwise be unpleasant.

7.8 Connection option 8

Required:

- MWO
- 2 Printplate Antennae
- 1 Cord Set




Effect: connect the MWO to the inner ring (M) of the Printplate Antennae. A strong and powerful but localised energy field is emitted by the Printplate Antennae, which you can aim at any part. The Printplate Antennae make quite a bit of noise due to sparks igniting between the rings.

MWO setting: make sure the MWO settings are low, as the noise from the sparks coming from the Printplate Antennae can otherwise be unpleasant, while the performance is no less.

7.9 Connection option 9

Required:

- MWO
- 1 Printplate Antenna
- 1 Cushion
- 1 Cord Set




Effect: connect the MWO to the inner ring (M) of the Printplate Antenna and a cushion. A strong and powerful but localised energy field is emitted by the Printplate Antenna. The Printplate Antenna makes quite a bit of noise due to sparks igniting between the rings. The cushion brings a soft and smooth energy field and has a grounding function.

MWO setting: ensure the MWO settings are low, as the sparks coming from the Printplate Antenna can otherwise be unpleasant.

7.10 Connection option 10

Required:

- MWO
- 1 Printplate Antenna
- 1 Cord Set



Effect: connect the MWO to the inner ring (M) and outer ring (O) of a Printplate Antenna. A strong and powerful but localised energy field is emitted by the Printplate Antenna. Since all the energy coming from the MWO goes to one Printplate Antenna, it will be extremely powerful. The Printplate Antenna makes quite a bit of noise due to sparks igniting between the rings.

MWO setting: make sure the MWO settings are low, as the noise of sparks coming from the Printplate Antenna can be unpleasant.

8 Assistance with malfunctions

If MWO accessories stop functioning properly, do not try to repair them yourself but contact Meditech Europe.

9 Decommissioning

Contact Meditech Europe for the disposal and recycling of the MWO accessories. Meditech Europe is happy to accept all products for disposal and recycling in accordance with environmental regulations.

Contact the local authorities if you, the user, wish to dispose of the product yourself.

10 Warranty

Meditech Europe offers a 2-year warranty on MWO accessories.

The warranty is void if work has been done on the product by anyone other than Meditech Europe specialists.

Meditech Europe is not liable for misuse, incorrect use or any damage caused by any use other than that described in this manual.

Service address
Meditech Europe B.V.
Daalder 14
8305 BE Emmeloord
The Netherlands
Tel.: +31 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl
info@meditecheurope.nl

11 EC Declaration of Conformity

- Energetic Plate System
- Handle Glass Electrodes
- Cushion
- Rife Tubes
- MWO cords/set of 2
- Unit with silver electrodes

The manufacturer declares that the above products comply with all applicable provisions of:

Low voltage directive 2014/35/EU
RoHS Directive 2011/65/EU & Delegated Directive (EU) 2015/863

In which the following harmonised standards and, where appropriate, technical standards and specifications have been used:

EN 50575:2014

- Antennae
- Printplate Antenna
- Rife Phanotrons


The manufacturer declares that the above products comply with all applicable provisions of:

Low voltage directive 2014/35/EU

Meditech Europe

Manual de usuario

ACCESORIOS MWO
(para MultiWave Oscillator)



Traducción del manual original
Versión ES V1 2024/01

Meditech Europe
Live in Harmony

Datos del proyecto	**:** enero 2024
Nombre comercial	**:** Meditech Europe B.V.
Nombre del producto	**:** Accesorios MWO (para MultiWave Oscillator)
Número de producto	**:** varios
Modelo	**:** varios
Potencia	**:** varios
Fabricante	**:** Meditech Europe B.V.
Autor	**:** J.K.
Dirección	**:** Daalder 14 8305 BE Emmeloord Países Bajos Teléfono: 0031 (0)527 292331 www.meditecheurope.nl info@meditecheurope.nl IVA NL859592480B01
Índice de revisión	**:** V1
Fecha de revisión	**:** 2024/01

Índice

1 Acerca de este manual de usuario 5

1.1 General 5

1.2 Señales de advertencia 5

2 Normas generales de seguridad 6

2.1 Principios 6

2.2 Uso previsto 6

2.3 Selección y cualificación del personal 6

2.4 Normas de seguridad 7

2.5 Ampliación y conversión 7

2.6 Medidas de emergencia 8

3 Contenido del suministro 9

4 Descripción técnica 10

4.1 Resumen 10

4.2 Interfaces 10

4.3 Placas de características 10

5 Transporte 11

5.1 Antes del transporte 11

5.2 Desembalar los productos 11

6 Funcionamiento 12

6.1 Conectar el producto 12

6.2 Funcionamiento del oscilador de ondas múltiples con accesorios conectados 13

6.3 Desconectar el producto 14

7 Opciones de conexión 15

7.1 Opción de conexión 1 15
7.2 Opción de conexión 2 16
7.3 Opción de conexión 3 17
7.4 Opción de conexión 4 18
7.5 Opción de conexión 5 19
7.6 Opción de conexión 6 20
7.7 Opción de conexión 7 21
7.8 Opción de conexión 8 22
7.9 Opción de conexión 9 23
7.10 Opción de conexión 10 24

8 Asistencia en caso de avería 25

9 Desechar el producto 26

10 Garantía 27

11 Declaración CE de conformidad 28

1 Acerca de este manual de usuario

Es importante leer este manual de usuario antes de utilizar los accesorios MWO por primera vez. Asimismo, se recomienda su lectura a los técnicos autorizados que realicen trabajos en los mismos. En caso de dudas, póngase en contacto con Meditech Europe.

Preste especial atención al capítulo 2 "Normas generales de seguridad".

1.1 General

Las instrucciones de este manual tienen por objeto familiarizarle con los accesorios MWO y garantizar que pueda aprovechar al máximo sus funciones.

Este manual de usuario contiene información importante para el funcionamiento y uso seguro y correcto de los accesorios MWO. De este modo:

- Se evitan peligros
- Se evitan gastos de reparación y tiempo de inactividad
- Se aumentan la fiabilidad y la vida útil

Estas instrucciones deben ser leídas y aplicadas por cualquier persona autorizada para realizar trabajos en los accesorios MWO y que tenga más de 21 años.

Además de este manual de usuario, también se deben respetar las normas de prevención de accidentes y protección del medio ambiente vigentes en el país de uso y el lugar de aplicación.

1.2 Señales de advertencia

Encontrará instrucciones especiales de seguridad en los lugares pertinentes. Se identificarán con el siguiente símbolo:



Radiación no ionizante
Esto significa que el producto emite radiación de baja intensidad procedente de ondas de radio y radiofrecuencias.

2 Normas generales de seguridad

2.1 Principios

En caso de duda sobre el ajuste correcto, póngase siempre en contacto con Meditech Europe.

No desmonte los productos por su cuenta. Sólo los especialistas de Meditech Europe pueden hacerlo. La garantía queda invalidada si el producto es desmontado por cualquier persona que no sea especialista de Meditech Europe.

Los accesorios MWO pueden crear frecuencias. No se puede derivar ningún derecho del uso de los accesorios MWO ni se puede hacer ninguna reclamación como resultado de su uso. El uso corre por cuenta y riesgo del usuario.

Limpieza de los accesorios MWO: Desconecte el producto del oscilador de ondas múltiples. Utilice un paño seco. En caso de manchas difíciles, se puede utilizar un paño húmedo. Asegúrese de que los conectores no se mojen. Para la limpieza del cobre se puede utilizar, en caso necesario, abrillantador de cobre.

En caso de duda sobre el uso, la conexión y/o el ajuste de los accesorios MWO, póngase siempre en contacto con Meditech Europe BV llamando al número de teléfono: 0031 (0)527 292331 o enviando un correo electrónico a: info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe no asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado o abusivo o por cualquier daño causado por un uso distinto al descrito en este manual. En caso de litigio, se aplicará la ley neerlandesa.

2.2 Uso previsto

Los accesorios MWO pueden crear frecuencias.

2.3 Selección y cualificación del personal

Los accesorios MWO son fabricados por Meditech Europe en Emmeloord (Países Bajos). Meditech Europe trabaja exclusivamente con personal debidamente capacitado.

2.4 Normas de seguridad

No se acerque a los accesorios MWO conectados si tiene un marcapasos, un desfibrilador cardioversor implantable (DCI), una bomba de insulina o audífonos.

Todos los accesorios disponibles en Meditech Europe se pueden conectar al oscilador de ondas múltiples bajo la responsabilidad del cliente.

No se debe utilizar el oscilador de ondas múltiples con los accesorios MWO sin supervisión.

Utilice los accesorios MWO siempre en estancias secas y bien ventiladas.

Coloque los accesorios MWO de modo que haya al menos 30 centímetros de espacio libre en todos los lados, y para asegurar que otros materiales no puedan entrar en contacto con los accesorios MWO.

Asegúrese de que los accesorios MWO no entren en contacto con fuentes de calor como chimeneas, estufas de gas, llamas abiertas, etc.

Todos los cables deben colgar libremente y no pueden entrar en contacto con metal, accesorios MWO, partes del cable o el oscilador de ondas múltiples.

No utilice los accesorios MWO al aire libre.

Meditech Europe no asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado o abusivo o por cualquier daño causado por un uso distinto al descrito en este manual.

Si se utilizan accesorios no suministrados por Meditech Europe, la garantía quedará anulada.

La disponibilidad de los accesorios puede variar. Para obtener información actualizada, visite nuestro sitio web: www.meditecheurope.nl

2.5 Ampliación y conversión

El oscilador de ondas múltiples MWO se debe desconectar de la corriente en el momento de conectar o desconectar los accesorios.

2.6 Medidas de emergencia

En caso de incendio, utilice un extintor adecuado para dispositivos electrónicos.

3 Contenido del suministro

Hay varios accesorios MWO disponibles.

En el sitio web de Meditech Europe encontrará imágenes de los distintos modelos.

Visite nuestro sitio web para un listado completo:
www.meditecheurope.nl

4 Descripción técnica

4.1 Resumen

Los accesorios MWO pueden crear frecuencias cuando se conectan al oscilador de ondas múltiples.

4.2 Interfaces

Los accesorios se pueden conectar al oscilador de ondas múltiples mediante cables. El dispositivo transporta la tensión a través de los cables.

4.3 Placas de características



Fig. 4.3 Placas de características ejemplo - varía según el accesorio

Fabricante	: Meditech Europe
Datos accesorios MWO	: Tipo y potencia
Número de lote	: Único por lote

5 Transporte

Trate los accesorios MWO con cuidado.

5.1 Antes del transporte

Meditech Europe embala los accesorios MWO cuidadosamente antes de ser transportados o recogidos.

5.2 Desembalar los productos

Desembale los accesorios MWO con cuidado, sin utilizar herramientas afiladas.

6 Funcionamiento

6.1 Conectar el producto

Asegúrese de que el oscilador de ondas múltiples no está conectado a la toma de corriente.

Conecte los cables a los conectores del oscilador de ondas múltiples. Asegúrese de utilizar las dos salidas del oscilador de ondas múltiples. Si sólo se utiliza una de las dos, o ninguna, el oscilador no podrá eliminar su potencia y podría dañarse.


Conecte el cable al accesorio MWO si el cable se suministra suelto.

Antenas: El metal puede afectar al campo de energía. Asegúrese de que el espacio entre las antenas es de 100 a 180 cm.

Utilice un tubo fluorescente para poder ver el campo de energía de las antenas. También el campo de energía del cojín y de la antena con placa de circuito impresa se hace visible. Encienda el oscilador y sostenga el tubo entre las antenas (o cerca del cojín). El tubo fluorescente también se puede utilizar para ver si el campo de energía es constante y uniforme, o parpadea. Al ajustar el botón de ajuste fino (Fine Tuning) podrá ver cómo cambia el campo de energía.



Cojín: Para añadir el cojín sin reducir la potencia de las antenas. Coloque el cojín en el suelo entre las antenas sin conectar el cable del cojín. El campo de energía de las antenas activará el cojín, ya que el cable "absorberá" la energía entre las antenas.



Antena con placa de circuito impresa: Mantenga una distancia de 30 cm entre el sujeto y la placa de circuito impresa.

Tubo Rife: El tubo Rife se puede conectar al conector de la antena, utilizando el orificio en el conector que va del oscilador a las antenas. La potencia se divide entre el
tubo Rife y las antenas.

Atención: ¡La eficacia de ambos accesorios disminuye!



6.2 Funcionamiento del oscilador de ondas múltiples con accesorios conectados

Los botones más importantes del oscilador de ondas múltiples MWO son Fine Tuning (ajuste fino) y Pulse Strength (intensidad de pulso). Le permiten ajustar la potencia del oscilador y controlar el sonido de la máquina.

Con el botón Pulse Strength se "abre" el dispositivo protector de sobretensión, provocando el sonido de chispas mecánicas. Cuanto más se gire el botón Pulse Strength hacia la derecha, más se abrirá el dispositivo protector y más fuerte sonarán las chispas.

¡Tenga en cuenta que este botón sólo se debe girar en el sentido de las agujas del reloj! Por lo tanto, si el oscilador funciona demasiado fuerte y quiere bajarlo, gire el botón Pulse Strength hacia la derecha, hasta que el dispositivo protector se abra de nuevo.

El ajuste fino del botón Fine Tuning determina el "ritmo" de las chispas. El sonido de las chispas (el sonido de las chispas mecánicas) cambiará al ajustar el botón Fine Tuning a un nivel más alto. Este botón le permite ajustar que el campo de energía sea silencioso y estable. El sonido de las chispas debe ser constante, sin demasiadas interrupciones.

6.3 Desconectar el producto

Asegúrese de que el oscilador de ondas múltiples no se encuentra conectado a la toma de corriente.


Retire los cables de los conectores del oscilador.

7 Opciones de conexión

7.1 Opción de conexión 1

Material necesario:

- Oscilador MWO
- Antenas
- 1 juego de cables




Efecto: Conecte el oscilador al anillo exterior de las antenas (1), el campo de energía más fuerte posible procedente de las antenas. Todo el espectro de frecuencias está disponible.

Ajuste del oscilador MWO: Los ajustes del oscilador deben ser bajos. El campo de energía ya está activo.

7.2 Opción de conexión 2

Material necesario:

- Oscilador MWO
- Antenas
- 1 juego de cables




Efecto: Conecte el oscilador al tercer anillo de las antenas (3), un campo de energía ligeramente más suave procedente de las antenas. El espectro de frecuencias sigue estando disponible, pero el rango de frecuencias más bajas es menos intenso.

Ajuste del oscilador MWO: Los ajustes del oscilador deben ser bajos. El campo de energía ya está activo.

7.3 Opción de conexión 3

Material necesario:

- Oscilador MWO
- Antenas
- Phanotron Rife
- 2 juegos de cables




Efecto: Conecte el oscilador al anillo exterior de las antenas y el Phanotron Rife al 3er anillo de las antenas. El campo de energía procedente de las antenas se complementa con las frecuencias Rife. El espectro completo de frecuencias está disponible dentro de las antenas, mientras que el Phanotron Rife cubre la habitación donde se encuentra. Esta es la configuración más potente posible.

Ajuste del oscilador MWO: El oscilador se puede ajustar a la mitad de su potencia. Así, las antenas se mantienen activas y también se activa el Phanotron Rife.

7.4 Opción de conexión 4

Material necesario:

- Oscilador MWO
- Phanotron Rife
- 1 juego de cables




Efecto: Conecte el oscilador a los dos conectores del Phanotron Rife (1). Ahora, el Phanotron Rife está totalmente activado y recibe toda la potencia del oscilador. Las frecuencias se envían al entorno donde se encuentra, haciendo que todo resuene.

Ajuste del oscilador MWO: El oscilador se puede ajustar a la mitad de su potencia. De este modo, el Phanotron Rife puede propagar sus frecuencias de manera óptima.

7.5 Opción de conexión 5

Material necesario:

- Oscilador MWO
- 2 cojines




Efecto: Conecte ambos cojines al oscilador. Un campo de energía local, calmante y suave proviene de los cojines.

Ajuste del oscilador MWO: Los ajustes del oscilador deben ser bajos. El cojín necesita una entrada de energía muy baja del oscilador para emitir su campo de energía.

7.6 Opción de conexión 6

Material necesario:

- Oscilador MWO
- 1 cojín
- 1 tubo Rife




Efecto: Conecte un cojín y un tubo Rife al oscilador. No importa qué salida se utilice para cada accesorio.
Es una configuración muy potente para actividades locales intensas.

Ajuste del oscilador MWO: Los ajustes del oscilador deben ser bajos ya que, de lo contrario, las chispas procedentes del tubo Rife pueden resultar desagradables.

7.7 Opción de conexión 7

Material necesario:

- Oscilador MWO
- 1 tubo Rife
- 1 antena con placa de circuito impresa
- 1 juego de cables




Efecto: Conecte el oscilador al anillo interior (M) de la antena con placa de circuito impresa. Conecte también el tubo Rife. De la antena con placa de circuito impresa sale un campo de energía local, fuerte y potente. La antena con placa de circuito impreso hace bastante ruido debido a las chispas que se encienden entre los anillos. El tubo Rife se puede utilizar en las zonas donde quiere que actúen frecuencias específicas. Es una configuración muy potente para actividades locales intensas.

Ajuste del oscilador MWO: Los ajustes del oscilador deben ser bajos ya que, de lo contrario, las chispas procedentes del tubo Rife pueden resultar desagradables.

7.8 Opción de conexión 8

Material necesario:

- Oscilador MWO
- 2 antenas con placa de circuito impresa
- 1 juego de cables




Efecto: Conecte el oscilador al anillo interior (M) de las antenas con placa de circuito impresa. De las antenas con placa de circuito impresa sale un campo de energía local, fuerte y potente, que se puedes dirigir a cualquier zona. Las antenas con placa de circuito impreso hacen bastante ruido debido a las chispas que se encienden entre los anillos.

Ajuste del oscilador MWO: Los ajustes del oscilador deben ser bajos, ya que el ruido de las chispas procedentes de las antenas puede resultar desagradable, aunque el funcionamiento se mantiene igual.

7.9 Opción de conexión 9

Material necesario:

- Oscilador MWO
- 1 antena con placa de circuito impresa
- 1 cojín
- 1 juego de cables




Efecto: Conecte el oscilador al anillo interior (M) de la antena con placa de circuito impresa y a un cojín. De la antena con placa de circuito impresa sale un campo de energía local, fuerte y potente. La antena con placa de circuito impreso hace bastante ruido debido a las chispas que se encienden entre los anillos.
El cojín aporta un campo de energía suave e uniforme, además de disponer de una función de puesta a tierra.

Ajuste del oscilador MWO: Los ajustes del oscilador deben ser bajos ya que, de lo contrario, las chispas procedentes de la antena con placa de circuito impreso pueden resultar desagradables.

7.10 Opción de conexión 10

Material necesario:

- Oscilador MWO
- 1 antena con placa de circuito impresa
- 1 juego de cables



Efecto: Conecte el oscilador al anillo interior (M) y al anillo exterior (O) de una antena con placa de circuito impresa. De la antena con placa de circuito impresa sale un campo de energía local, fuerte y potente. Como toda la energía procedente del oscilador irá a una sola antena de placa de circuito impresa, resultará extremadamente potente. La antena con placa de circuito impreso hace bastante ruido debido a las chispas que se encienden entre los anillos.

Ajuste del oscilador MWO: Los ajustes del oscilador deben ser bajos, ya que las chispas procedentes de la antena con placa de circuito impreso pueden resultar desagradables.

8 Asistencia en caso de avería

Si los accesorios MWO dejan de funcionar correctamente, no intente repararlos usted mismo, sino póngase en contacto con Meditech Europe.

9 Desechar el producto

Póngase en contacto con Meditech Europe para la eliminación y el reciclaje de los accesorios MWO. Meditech Europe se hace cargo de todos los productos para su eliminación y reciclaje de acuerdo con la normativa medioambiental.

Si desea desechar el producto usted mismo, póngase en contacto con las autoridades locales.

10 Garantía

Meditech Europe concede una garantía de 2 años para los accesorios MWO.

La garantía queda invalidada si el producto es manipulado por cualquier persona que no sea especialista de Meditech Europe.

Meditech Europe no asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado o abusivo o por cualquier daño causado por un uso distinto al descrito en este manual.

Dirección de servicio
Meditech Europe B.V.
Daalder 14
8305 BE Emmeloord
Países Bajos
Teléfono: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl
info@meditecheurope.nl

11 Declaración CE de conformidad

- Sistema de placas energéticas
- Funda para electrodos de vidrio
- Cojín
- Tubos Rife
- Cables para oscilador MWO / juego de 2
- Unidad con electrodos de plata

El fabricante declara que los productos mencionados cumplen con todas las disposiciones aplicables de:

La Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE
La Directiva RoHS 2011/65/UE y la Directiva Delegada (UE) 2015/863

Aplicado las siguientes normas armonizadas y, en su caso, normas y especificaciones técnicas:

EN 50575:2014


- Antenas
- Antena con placa de circuito impresa
- Fanotrones Rife

El fabricante declara que los productos mencionados cumplen con todas las disposiciones aplicables de:

La Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE

Meditech Europe

ACCESSORI MWO
(per MultiWave Oscillator)



Traduzione del manuale originale
Versione IT V1 2024/01

Meditech Europe
Live in Harmony

Dati sul progetto	**:** gennaio 2024
Denominazione commerciale	**:** Meditech Europe B.V.
Nome del prodotto	**:** Accessori MWO (per MultiWave Oscillator)
Numero di prodotto	**:** vari
Modello 13	**:** vari
Potenza	**:** varie
Produttore	**:** Meditech Europe B.V.
Autore	**:** J.K.
Indirizzo	**:** Daalder 14 8305 BE Emmeloord Paesi Bassi Telefono: 0031 (0)527 292331 www.meditecheurope.nl info@meditecheurope.nl PARTITA IVA NL859592480B01
Indice di revisione	**:** V1
Data di revisione	**:** 2024/01

Contenuto

1 Informazioni su questo manuale d'uso 5

1.1 Informazioni generali 5

1.2 Segnali di pericolo 5

2 Norme generali di sicurezza 6

2.1 Principi fondamentali 6

2.2 Uso previsto 6

2.3 Selezione e qualifica del personale 6

2.4 Norme di sicurezza 7

2.5 Espansione e conversione 7

2.6 Misure di emergenza 7

3 Fornitura 8

4 Descrizione tecnica 9

4.1 Panoramica 9

4.2 Interfacce 9

4.3 Targhette 9

5 Trasporto 10

5.1 Prima del trasporto 10

5.2 Disimballaggio dei prodotti 10

6 Funzionamento 11

6.1 Collegamento del prodotto 11

6.2 Funzionamento del MultiWave Oscillator con gli accessori collegati 12

6.3 Scollegamento del prodotto 13

7 Modalità di collegamento 14

7.1 Modalità di collegamento 1 14
7.2 Modalità di collegamento 2 15
7.3 Modalità di collegamento 3 16
7.4 Modalità di collegamento 4 17
7.5 Modalità di collegamento 5 18
7.6 Modalità di collegamento 6 19
7.7 Modalità di collegamento 7 20
7.8 Modalità di collegamento 8 21
7.9 Modalità di collegamento 9 22
7.10 Modalità di collegamento 10 23

8 Assistenza in caso di malfunzionamento 24

9 Disattivazione 25

10 Garanzia 26

11 Dichiarazione di conformità CE 27

1 Informazioni su questo manuale d’uso

Leggere il presente manuale d’uso prima di utilizzare gli accessori MWO per la prima volta o prima di eseguire interventi in qualità di tecnici autorizzati. Per qualsiasi domanda, contattare Meditech Europe.

Prestare particolare attenzione al capitolo 2 “Norme generali di sicurezza”.

1.1 Informazioni generali

Le istruzioni contenute nel presente manuale hanno lo scopo di aiutare l’utente a familiarizzare con gli accessori MWO in modo da poterne trarre i maggiori benefici.

Il manuale d’uso riporta indicazioni importanti su come utilizzare gli accessori MWO in modo sicuro e corretto. In tal modo:

- Non si corrono rischi
- Non si incorre in costi di riparazione e guasti
- Se ne aumentano l’affidabilità e la durata

Tutte le persone autorizzate a eseguire interventi sugli accessori MWO e di età superiore ai 21 anni sono tenute a leggere e rispettare le presenti istruzioni.

Oltre al presente manuale d’uso, vanno osservate le norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla tutela dell’ambiente in vigore nel rispettivo Paese e luogo di utilizzo.

1.2 Segnali di pericolo

In determinati punti sono riportate istruzioni di sicurezza speciali. È possibile riconoscerle grazie al seguente simbolo:



Radiazioni non ionizzanti
Significa che il prodotto emette radiazioni a bassa energia derivanti da onde radio e radiofrequenze.

2 Norme generali di sicurezza

2.1 Principi fondamentali

In caso di dubbi sull'impostazione corretta, non esitare a contattare Meditech Europe.

Non smontare i prodotti autonomamente. Solo i tecnici Meditech Europe sono abilitati a eseguire questa operazione. La garanzia decade se il prodotto viene smontato da persone diverse dai tecnici Meditech Europe.

Gli accessori MWO possono generare frequenze. Non è possibile far valere alcun diritto in relazione all'uso degli accessori MWO, né avanzare alcuna pretesa in seguito al suo utilizzo. L'utilizzo è interamente a rischio e a carico dell'utente.

Per la pulizia degli accessori MWO, scollegare il prodotto dal MultiWave Oscillator. Utilizzare un panno asciutto. In caso di macchie difficili da rimuovere, si può utilizzare un panno umido. Accertarsi che i connettori non si bagnino. Se necessario, per la pulizia del rame utilizzare un apposito lucidante.

In caso di dubbi sull'uso, l'accensione e/o la regolazione degli accessori MWO, non esitare a contattare Meditech Europe BV al numero di telefono: 0031 (0)527 292331 oppure all'indirizzo e-mail: info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe non è responsabile per l'utilizzo improprio, non corretto o qualsiasi danno derivante da un uso diverso da quello descritto nel presente manuale. In caso di controversie, si applica la legge olandese.

2.2 Uso previsto

Gli accessori MWO possono generare frequenze.

2.3 Selezione e qualifica del personale

Gli accessori MWO sono prodotti da Meditech Europe a Emmeloord (NL). Meditech Europe si affida esclusivamente a personale altamente qualificato.

2.4 Norme di sicurezza

Non avvicinarsi agli accessori MWO accesi se si è portatori di pacemaker, defibrillatori cardiaci impiantabili (ICD), pompe per insulina o apparecchi acustici.

Tutti gli accessori disponibili presso Meditech Europe possono essere collegati al MultiWave Oscillator a rischio e pericolo del cliente.

Non è consentito utilizzare il MultiWave Oscillator con accessori MWO senza supervisione.

Gli accessori MWO devono essere utilizzati esclusivamente in ambienti asciutti e ben ventilati.

Posizionare gli accessori MWO in modo che vi sia uno spazio libero di almeno 30 centimetri su tutti i lati e accertarsi che non possano entrare in contatto con altri materiali.

Assicurarsi che gli accessori MWO non entrino in contatto con fonti di calore come caminetti, stufe a gas, fiamme libere, ecc.

Accertarsi che tutti i cavi pendano liberamente e non tocchino metalli, accessori MWO, parti di cavo o il MultiWave Oscillator.

Non utilizzare gli accessori MWO all'aperto.

Meditech Europe non è responsabile per l'utilizzo improprio, non corretto o qualsiasi danno derivante da un uso diverso da quello descritto nel presente manuale.

L'utilizzo di accessori non forniti da Meditech Europe invalida la garanzia.

La disponibilità degli accessori è soggetta a variazioni. Per informazioni aggiornate, visitare il nostro sito web: www.meditecheurope.nl

2.5 Espansione e conversione

Il MultiWave Oscillator deve essere disalimentato prima di collegare o rimuovere gli accessori MWO.

2.6 Misure di emergenza

In caso di incendio, utilizzare un estintore adatto alle apparecchiature elettroniche.

3 Fornitura

Sono disponibili diversi accessori MWO.

Sul sito web di Meditech Europe sono riportate immagini dei vari modelli.

Per una panoramica completa, visitare il nostro sito web: www.meditecheurope.nl

4 Descrizione tecnica

4.1 Panoramica

Se collegati al MultiWave Oscillator, gli accessori MWO possono generare frequenze.

4.2 Interfacce

È possibile collegare gli accessori al MultiWave Oscillator per mezzo di cavi. Il dispositivo trasporta tensione attraverso i cavi.

4.3 Targhette



Fig. 4.3 Targhette esempio - varia a seconda dell'accessorio

Produttore	: Meditech Europe
Dati sugli accessori MWO	: modello e potenza
Numero di lotto	: unico per lotto

5 Trasporto

Gli accessori MWO devono essere maneggiati con cura.

5.1 Prima del trasporto

Meditech Europe imballa accuratamente gli accessori MWO per il trasporto o il ritiro.

5.2 Disimballaggio dei prodotti

Gli accessori MWO devono essere disimballati con cura, senza utilizzare strumenti appuntiti.

6 Funzionamento

6.1 Collegamento del prodotto

Accertarsi che il MultiWave Oscillator non sia collegato all'alimentazione.

Collegare i cavi ai connettori del MultiWave Oscillator. Utilizzare entrambe le uscite dell'MWO. Se viene utilizzata una sola o nessuna uscita, l'MWO non è in grado di erogare potenza e potrebbe subire danni.


Collegare il cavo all'accessorio MWO se il cavo viene fornito sfuso.

Antenne: il metallo può influire sul campo energetico. Accertarsi che lo spazio tra le antenne sia compreso tra 100 e 180 cm.

Utilizzare un tubo fluorescente per rendere visibile il campo energetico delle antenne. Inoltre, consente di vedere il campo energetico del cuscino e dell'Printplate Antenna. Accendere l'MWO e tenere il tubo tra le antenne (o vicino al cuscino). Inoltre, è possibile utilizzare il tubo fluorescente per verificare se il campo energetico è costante e uniforme o intermittente. Regolando il Fine Tuning, si può letteralmente vedere il campo energetico variare.



Cuscino: per aggiungere il cuscino senza ridurre la potenza delle antenne. Posizionare il cuscino a terra tra le antenne senza collegare l'apposito cavo. Il campo energetico delle antenne attiverà il cuscino, poiché il cavo "assorbirà" l'energia tra le antenne.



Printplate Antenna: mantiene una distanza di 30 cm tra l'oggetto e la Printplate Antenna.

Rife Tube: la spina del Rife Tube può essere inserita vicino a quella dell'antenna, nell'apposita apertura che collega l'MWO alle antenne. La potenza viene distribuita tra il
Rife Tube e le antenne.

Nota bene: l'efficacia di entrambi gli accessori ne risente!



6.2 Funzionamento del MultiWave Oscillator con gli accessori collegati

I pulsanti principali dell'MWO sono Fine Tuning e Pulse Strength. Questi consentono di impostare la potenza dell'MWO e di controllare il suono dell'apparecchio.

Pulse Strength permette letteralmente di “aprire” lo spinterometro, producendo il suono delle scintille meccaniche. Più il pulsante Pulse Strength viene ruotato a destra, maggiore è l’apertura dello spinterometro e più forte il suono delle scintille.

Il pulsante Pulse Strength può essere esclusivamente ruotato in senso orario! Pertanto, se l’MWO è troppo forte e si desidera ridurlo, ruotare il pulsante Pulse Strength in senso orario fino a riaprire lo spinterometro.

Il pulsante Fine Tuning permette di regolare il “ritmo” delle scintille. Impostando Fine Tuning su un livello più alto, è possibile modificare il suono delle scintille meccaniche. Il pulsante consente di mantenere il campo energetico neutro e stabile. Il suono dello spinterogeno deve essere costante, senza troppi sbalzi.

6.3 Scollegamento del prodotto

Accertarsi che il MultiWave Oscillator non sia collegato all’alimentazione.


Scollegare i cavi dai connettori del MultiWave Oscillator.

7 Modalità di collegamento

7.1 Modalità di collegamento 1

Requisiti:

- MWO
- Antenne
- 1 set di cavi




Effetto: collega l'MWO all'anello esterno delle antenne (1). Il campo energetico più intenso possibile emesso dalle antenne. È disponibile l'intero spettro di frequenze.

Impostazione MWO: garantisce che le impostazioni MWO si mantengano su livelli bassi. Il campo energetico è comunque attivo.

7.2 Modalità di collegamento 2

Requisiti:

- MWO
- Antenne
- 1 set di cavi




Effetto: collega l'MWO al terzo anello delle antenne (3). Un campo energetico leggermente più tenue emesso dalle antenne. Lo spettro di frequenze è sempre disponibile, ma la gamma di frequenze più basse è meno intensa.

Impostazione MWO: garantisce che le impostazioni MWO si mantengano su livelli bassi. Il campo energetico è comunque attivo.

7.3 Modalità di collegamento 3

Requisiti:

- MWO
- Antenne
- Rife Phanotron
- 2 set di cavi




Effetto: collega l'MWO all'anello esterno delle antenne e il Rife Phanotron al terzo anello delle antenne. Il campo energetico emesso dalle antenne viene amplificato dalle
frequenze Rife. All'interno delle antenne è disponibile l'intero spettro di frequenze, mentre il Rife Phanotron copre la stanza in cui si trova. Si tratta della configurazione più potente.

Impostazione MWO: è possibile impostare l'MWO a metà della sua potenza. In tal modo, le antenne rimangono attive e si attiva anche il Rife Phanotron.

7.4 Modalità di collegamento 4

Requisiti:

- MWO
- Rife Phanotron
- 1 set di cavi




Effetto: collega l'MWO a entrambi i terminali del Rife Phanotron. Ora il Rife Phanotron è completamente attivato e riceve la massima potenza dall'MWO. A questo punto le frequenze vengono inviate nell'ambiente circostante, mettendo ogni cosa in risonanza.

Impostazione MWO: è possibile impostare l'MWO a metà della sua potenza. Ciò permette al Rife Phanotron di diffondere le sue frequenze in modo ottimale.

7.5 Modalità di collegamento 5

Requisiti:

- MWO
- 2 cuscini




Effetto: collegare entrambi i cuscini all'MWO. I cuscini emettono un campo energetico locale delicato e rilassante.

Impostazione MWO: assicura che le impostazioni MWO si mantengano su livelli bassi. Il cuscino necessita di un apporto di energia minimo da parte dell'MWO per emettere il suo campo energetico.

7.6 Modalità di collegamento 6

Requisiti:

- MWO
- 1 cuscino
- 1 Rife Tube




Effetto: collega un cuscino e un Rife Tube all'MWO. Non importa quale uscita venga utilizzata per ciascun accessorio.
Si tratta di una configurazione particolarmente potente per attività locali intense.

Impostazione MWO: garantisce che le impostazioni MWO si mantengano su livelli bassi, altrimenti le scintille generate dal Rife Tube potrebbero causare fastidio.

7.7 Modalità di collegamento 7

Requisiti:

- MWO
- 1 Rife Tube
- 1 Printplate Antenna
- 1 set di cavi




Effetto: collega l'MWO all'anello interno (M) dell'Printplate Antenna. Collega anche il Rife Tube. L'Printplate Antenna emette un campo energetico intenso e potente ma localizzato. L'Printplate Antenna produce un certo rumore a causa delle scintille che si accendono tra gli anelli. Il Rife Tube può essere impiegato nei punti in cui si desidera che le frequenze agiscano in modo mirato. Si tratta di una configurazione particolarmente potente per attività locali intense.

Impostazione MWO: garantisce che le impostazioni MWO si mantengano su livelli bassi, altrimenti le scintille prodotte dal Rife Tube potrebbero causare fastidio.

7.8 Modalità di collegamento 8

Requisiti:

- MWO
- 2 Printplate Antenna
- 1 set di cavi




Effetto: collega l'MWO all'anello interno (M) delle Printplate Antenna. Printplate Antenna emette un campo energetico intenso e potente ma localizzato, che è possibile orientare dovunque. Le Printplate Antenna producono un certo rumore a causa delle scintille che si accendono tra gli anelli.

Impostazione MWO: garantisce che le impostazioni MWO si mantengano su livelli bassi, altrimenti il rumore delle scintille emesso dalle Printplate Antenna può causare fastidio, benché il funzionamento non ne risenta.

7.9 Modalità di collegamento 9

Requisiti:

- MWO
- 1 Printplate Antenna
- 1 cuscino
- 1 set di cavi




Effetto: collega l'MWO all'anello interno (M) dell'Printplate Antenna e di un cuscino. L'Printplate Antenna emette un campo energetico intenso e potente ma localizzato. L'Printplate Antenna produce un certo rumore a causa delle scintille che si accendono tra gli anelli. Il cuscino genera un campo energetico delicato e armonioso, svolgendo la funzione di messa a terra.

Impostazione MWO: garantisce che le impostazioni MWO si mantengano su livelli bassi, altrimenti le scintille emesse dall'Printplate Antenna potrebbero causare fastidio.

7.10 Modalità di collegamento 10

Requisiti:

- MWO
- 1 Printplate Antenna
- 1 set di cavi



Effetto: collega l'MWO all'anello interno (M) e all'anello esterno (O) dell'Printplate Antenna. L'Printplate Antenna emette un campo energetico intenso e potente ma localizzato. Dato che tutta l'energia prodotta dall'MWO confluisce in un'unica Printplate Antenna, questa è estremamente potente. L'Printplate Antenna produce un certo rumore a causa delle scintille che si accendono tra gli anelli.

Impostazione MWO: garantisce che le impostazioni MWO si mantengano su livelli bassi, altrimenti il rumore delle scintille emesso dall'Printplate Antenna può causare fastidio.

8 Assistenza in caso di malfunzionamento

Qualora gli accessori MWO smettano di funzionare correttamente, non cercare di ripararli autonomamente, ma contattare Meditech Europe.

9 Disattivazione

Per lo smaltimento e il riciclaggio degli accessori MWO, contattare Meditech Europe. Meditech Europe si impegna a ritirare tutti i prodotti per lo smaltimento e il riciclaggio in conformità con le normative ambientali.

Se si desidera smaltire il prodotto autonomamente, contattare le autorità locali.

10 Garanzia

Meditech Europe offre una garanzia di 2 anni sugli accessori MWO.

La garanzia decade se persone diverse dai tecnici Meditech Europe eseguono interventi sul prodotto.

Meditech Europe non è responsabile per l'utilizzo improprio, non corretto o qualsiasi danno derivante da un uso diverso da quello descritto nel presente manuale.

Indirizzo di assistenza
Meditech Europe B.V.
Daalder 14
8305 BE Emmeloord
Paesi Bassi
Telefono: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl
info@meditecheurope.nl

11 Dichiarazione di conformità CE

- Energetic Plate System
- Impugnatura con elettrodi di vetro
- Cuscino
- Rife Tube
- Cavi MWO/set da 2
- Unità con elettrodi d’argento

Il produttore dichiara che i prodotti di cui sopra sono conformi a tutte le disposizioni vigenti di:

Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva delegata (UE) 2015/863

Sono state adottate le seguenti norme armonizzate e, se del caso, le norme e le specifiche tecniche:

EN 50575:2014

- Antenne
- Printplate Antenna
- Rife Phanotron


Il produttore dichiara che i prodotti di cui sopra sono conformi a tutte le disposizioni vigenti di:

Direttiva bassa tensione 2014/35/UE

Meditech Europe

Instrukcja obsługi

MWO-AKCESORIA
(do oscylatora MultiWave)



Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Wersja PL V1 2024/01

Meditech Europe
Live in Harmony

Dane dotyczące projektu	**:** styczeń 2024 r.
Nazwa handlowa	**:** Meditech Europe B.V.
Nazwa produktu	**:** MWO-akcesoria (do oscylatora MultiWave)
Numer produktu	**:** różne
Wzór	**:** różne
Moc	**:** różne
Producent	**:** Meditech Europe B.V.
Autor	**:** J.K.
Adres	**:** Daalder 14 8305 BE Emmeloord Holandia Telefon: 0031 (0)527 292331 www.meditecheurope.nl info@meditecheurope.nl VAT NL859592480B01
Indeks poprawek	**:** V1
Data poprawek	**:** 2024/01

Spis treści

1 Informacje o niniejszej instrukcji obsługi 5

1.1 Ogólne 5

1.2 Znaki ostrzegawcze 5

2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 6

2.1 Podstawowe zasady 6

2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 6

2.3 Wybór i kwalifikacje personelu 6

2.4 Przepisy bezpieczeństwa 7

2.5 Rozbudowa i przekształcenie 7

2.6 Środki stosowane w nagłych wypadkach 7

3 Zakres dostawy 8

4 Opis techniczny 9

4.1 Informacje ogólne 9

4.2 Interfejs użytkownika 9

4.3 Tabliczki znamionowe 9

5 Transport 10

5.1 Przed transportem 10

5.2 Rozpakowywanie produktów 10

6 Obsługa 11

6.1 Podłączanie produktu 11

6.2 Obsługa oscylatora MultiWave z podłączonymi akcesoriami 12

6.3 Odłączenie produktu 13

7 Opcje połączeń 14

7.1 Opcja połączenia 1 14
7.2 Opcja połączenia 2 15
7.3 Opcja połączenia 3 16
7.4 Opcja połączenia 4 17
7.5 Opcja połączenia 5 18
7.6 Opcja połączenia 6 19
7.7 Opcja połączenia 7 20
7.8 Opcja połączenia 8 21
7.9 Opcja połączenia 9 22
7.10 Opcja połączenia 10 23

8 Pomoc w razie awarii 24

9 Wycofanie z eksploatacji 25

10 Gwarancja 26

11 Deklaracja zgodności WE 27

1 Informacje o niniejszej instrukcji obsługi

Niniejszą instrukcję obsługi należy przeczytać przed pierwszym użyciem akcesoriów MWO lub przed przystąpieniem do ich obsługi przez autoryzowanego technika. W razie pytań prosimy o kontakt z Meditech Europe.

Należy zwrócić szczególną uwagę na rozdział 2 „Ogólne zasady bezpieczeństwa".

1.1 Ogólne

Instrukcje zawarte w tej broszurze mają na celu zapoznanie Cię z akcesoriami MWO i zapewnienie optymalnego wykorzystania ich funkcji.

Instrukcja obsługi zawiera ważne uwagi dotyczące bezpiecznej i prawidłowej obsługi oraz użytkowania akcesoriów MWO. Przyczynia się to do:

- Uniknięcia zagrożeń
- Uniknięcia kosztów napraw i przestojów
- Zwiększonej niezawodności i trwałości

Niniejsza instrukcja powinna zostać przeczytana i zastosowana przez każdą osobę upoważnioną do wykonywania prac przy akcesoriach MWO, która ukończyła 21 lat.

Oprócz niniejszej instrukcji obsługi należy również przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska, obowiązujących w kraju użytkowania i miejscu zastosowania.

1.2 Znaki ostrzegawcze

W odpowiednich miejscach znajdują się specjalne instrukcje bezpieczeństwa. Można je rozpoznać po następującym symbolu:



Promieniowanie niejonizujące
Oznacza to, że produkt emituje niskoenergetyczne promieniowanie fal radiowych i częstotliwości radiowych.

2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Podstawowe zasady

W razie wątpliwości co do prawidłowej instalacji należy zawsze skontaktować się z Meditech Europe.

Nie należy samodzielnie demontować produktów. Powinien to zrobić wyłącznie specjalista z Meditech Europe. Gwarancja traci ważność, jeśli produkt został zdemontowany przez osoby inne niż specjaliści Meditech Europe.

Akcesoria MWO mogą wytwarzać częstotliwości. Z używania akcesoriów MWO nie można wywodzić żadnych praw, ani też nie można zgłaszać żadnych roszczeń w wyniku ich użytkowania. Użytkowanie odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt użytkownika.

Aby wyczyścić akcesoria MWO: odłącz produkt od oscylatora MultiWave. Używaj suchej szmatki. W przypadku uporczywych plam można użyć wilgotnej szmatki. Upewnij się, że złącza nie uległy zamoczeniu. Do czyszczenia miedzi można stosować pastę do miedzi.

W razie wątpliwości dotyczących użytkowania, włączania i/lub ustawiania akcesoriów MWO należy zawsze kontaktować się z firmą Meditech Europe BV pod numerem telefonu: 0031 (0)527 292331 lub e-mail: info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe i nieprawidłowe użycie lub jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane użyciem innym niż opisane w niniejszej instrukcji. W przypadku sporów obowiązuje prawo holenderskie.

2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Akcesoria MWO mogą wytwarzać częstotliwości.

2.3 Wybór i kwalifikacje personelu

Akcesoria MWO są produkowane przez Meditech Europe w Emmeloord (NL). Meditech Europe zatrudnia wyłącznie dobrze wyszkolonych pracowników.

2.4 Przepisy bezpieczeństwa

Nie zbliżaj się do włączonych akcesoriów MWO, jeśli masz rozrusznik serca, wszczepiony kardiowerter-defibrylator (ICD), pompę insulinową lub aparaty słuchowe.

Wszystkie akcesoria dostępne w Meditech Europe mogą być podłączane do oscylatora MultiWave na własne ryzyko klienta.

Oscylator MultiWave z akcesoriami MWO nie może być używany bez nadzoru.

Akcesoriów MWO należy zawsze używać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Umieść akcesoria MWO tak, aby z każdej strony było co najmniej 30 centymetrów wolnej przestrzeni i aby inne materiały nie miały kontaktu z akcesoriami MWO.

Należy uważać, aby akcesoria MWO nie miały kontaktu ze źródłami ciepła, takimi jak kominki, grzejniki gazowe, otwarty ogień itp.

Wszystkie przewody muszą zwisać swobodnie i nie stykać się z metalem, akcesoriami MWO, częściami przewodów ani oscylatorem MultiWave.

Nie używaj akcesoriów MWO na zewnątrz.

Meditech Europe nie ponosi odpowiedzialności za nadużycia i nieprawidłowe użycie lub jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania innego niż opisane w tej instrukcji.

W przypadku użycia akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez Meditech Europe, gwarancja utraci ważność.

Dostępność akcesoriów może ulec zmianie. Aktualne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.meditecheurope.nl

2.5 Rozbudowa i przekształcenie

Oscylator MultiWave musi być odłączony od zasilania, jeśli akcesoria MWO są podłączone lub gdy zostaną odłączone.

2.6 Środki stosowane w nagłych wypadkach

Gdy wybuchnie pożar, użyj gaśnicy odpowiedniej dla sprzętu elektronicznego.

3 Zakres dostawy

Dostępnych jest wiele akcesoriów MWO.

Zdjęcia różnych typów są dostępne na stronie internetowej Meditech Europe.

Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać wszystkie informacje: www.meditecheurope.nl

4 Opis techniczny

4.1 Informacje ogólne

Akcesoria MWO mogą wytwarzać częstotliwości po podłączeniu do oscylatora MultiWave.

4.2 Interfejs użytkownika

Akcesoria można podłączyć do oscylatora MultiWave za pomocą kabli. Urządzenie transportuje napięcie przez przewody.

4.3 Tabliczki znamionowe



Rys. 4.3 Tabliczki znamionowe przykład - różni się w zależności od akcesorium

Producent	: Meditech Europe
Dane Akcesoria MWO	: Typ i zasilanie
Numer serii	: Unikalny dla każdej serii

5 Transport

Z akcesoriami MWO należy obchodzić się ostrożnie.

5.1 Przed transportem

Meditech Europe starannie pakuje akcesoria MWO, gdy mają one zostać przetransportowane lub odebrane.

5.2 Rozpakowywanie produktów

Akcesoria MWO należy rozpakowywać ostrożnie, bez użycia ostrych narzędzi.

6 Obsługa

6.1 Podłączanie produktu

Upewnij się, że oscylator MultiWave nie jest podłączony do gniazda zasilania.

Podłącz przewody do złącza oscylatora MultiWave. Upewnij się, że oba wyjścia MWO są używane. Jeśli używane jest tylko jedno wyjście lub nie ma żadnego wyjścia, MWO nie będzie w stanie rozproszyć swojej mocy i może ulec uszkodzeniu.


Podłącz przewód do akcesoriów MWO, jeśli przewód został dostarczony luzem.

Anteny; metal może wpływać na pole energetyczne. Upewnij się, że odstęp pomiędzy antenami wynosi od 100 do 180 cm.

Użyj jarzeniówki, aby uwidocznić pole energetyczne anten. Widoczne staje się również pole energetyczne poduszki i anteny na płytce drukowanej. Włącz MWO i przytrzymaj rurkę pomiędzy antenami (lub blisko poduszki). Jarzeniówka może być również używana do sprawdzenia, czy pole energii jest stałe i równomierne, czy też migocze. Dostosowując precyzyjne dostrojenie, można dosłownie zobaczyć, jak zmienia się pole energetyczne.



Poduszka; w celu dodania poduszki bez zmniejszania mocy anten. Umieść poduszkę na ziemi pomiędzy antenami, nie podłączając kabla poduszki. Pole energetyczne anten aktywuje poduszkę, ponieważ kabel "absorbuje" energię pomiędzy antenami.



Antena płytki drukowanej; zachowaj odległość 30 cm między obiektem a płytką drukowaną.

Rife Tube; wtyczka Rife Tube może być włożona w pobliżu wtyczki anteny, do otworu we wtyczce prowadzącej z MWO do anten. Moc jest dzielona pomiędzy
Rife Tube i anteny.

Uwaga: skuteczność obu akcesoriów spada!



6.2 Obsługa oscylatora MultiWave z podłączonymi akcesoriami

Główne przyciski na MWO to Fine Tuning i Pulse Strength. Za ich pomocą można dostosować moc MWO i regulować dźwięk urządzenia.

Dzięki Pulse Strength dosłownie „otwierasz” iskiernik, co powoduje dźwięk iskier mechanicznych. Im bardziej obracasz Pulse Strength w prawo, tym szerzej otwierasz iskiernik i tym głośniejszy będzie dźwięk iskier.

Należy pamiętać, że Pulse Strength może być obracany tylko zgodnie z ruchem wskazówek zegara! Jeśli więc MWO jest zbyt głośne i chcesz je zmniejszyć, przekręć pokrętło Pulse Streenght w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż iskiernik ponownie się otworzy.

Dzięki funkcji Fine Tuning określasz „rytm” iskier. Dźwięk iskier (dźwięk iskier mechanicznych) będzie się zmieniać w miarę zwiększania poziomu (Fine Tuning) dostrajania. Efektem działania tego przycisku jest uspokojenie i ustabilizowanie pola energetycznego. Dźwięk iskiernika powinien być stały, bez zbyt wielu zakłóceń.

6.3 Odłączenie produktu

Upewnij się, że oscylator MultiWave nie jest podłączony do gniazda zasilania.


Odłącz przewody od złącza oscylatora MultiWave.

7 Opcje połączeń

7.1 Opcja połączenia 1

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- Anteny
- 1 Zestaw przewodów




Efekt; podłącz MWO do zewnętrznego pierścienia anten (1). Najsilniejsze możliwe pole energetyczne pochodzące z anten. Dostępny jest pełen zakres częstotliwości.

Ustawienie MWO; upewnij się, że ustawienia MWO znajdują się na niskim poziomie. Pole energetyczne jest wtedy również aktywne.

7.2 Opcja połączenia 2

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- Anteny
- 1 Zestaw przewodów




Efekt; podłącz MWO do trzeciego pierścienia anten (3). Nieco łagodniejsze pole energetyczne pochodzące z anten. Zakres częstotliwości pozostaje dostępny, dolny zakres częstotliwości jest mniej intensywny.

Ustawienie MWO; upewnij się, że ustawienia MWO znajdują się na niskim poziomie. Pole energetyczne jest wtedy również aktywne.

7.3 Opcja połączenia 3

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- Anteny
- Rife Phanotron
- 2 Zestawy przewodów




Efekt: podłącz MWO do zewnętrznego pierścienia anten, a Rife Phanotron do trzeciego pierścienia anten. Pole energetyczne pochodzące z anten uzupełniane jest przez Częstotliwości Rife. W antenach dostępny jest pełen zakres częstotliwości, natomiast Rife Phanotron pokrywa pomieszczenie, w którym się znajduje. To najsilniejszy możliwy skład.

Ustawienie MWO; MWO można ustawić na połowę jego mocy. Dzięki temu anteny pozostają aktywne, aktywując jednocześnie Rife Phanotron.

7.4 Opcja połączenia 4

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- Rife Phanotron
- 1 Zestaw przewodów




Efekt; podłącz MWO do obu złączy Rife Phanotron. Rife Phanotron jest teraz w pełni aktywowany i otrzymuje pełną moc z MWO. Częstotliwości są teraz wysyłane do otoczenia, w którym stoi, powodując rezonans wszystkiego.

Ustawienie MWO; MWO można ustawić na połowę jego mocy. Dzięki temu Rife Phanotron może optymalnie rozprzestrzeniać swoją częstotliwość.

7.5 Opcja połączenia 5

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- 2 Poduszki




Efekt; podłącz obie poduszki do MWO. Z poduszek wydobywa się uspokajające i łagodne miejscowe pole energetyczne.

Ustawienie MWO; upewnij się, że ustawienia MWO są na niskim poziomie. Poduszka potrzebuje bardzo niskiego wkładu energii z MWO, aby emitować swoje pole energetyczne.

7.6 Opcja połączenia 6

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- 1 Poduszka
- 1 Rife Tube




Efekt; Podłącz poduszkę i Rife Tube do MWO. Nie ma znaczenia, które wyjście jest używane dla którego akcesoria.
Jest to bardzo wydajna konfiguracja do intensywnych działań lokalnych.

Ustawienie MWO; upewnij się, że ustawienia MWO są na niskim poziomie, w przeciwnym razie iskry pochodzące z Rife Tube mogą być nieprzyjemne.

7.7 Opcja połączenia 7

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- 1 Rife Tube
- 1 Antena na płytce drukowanej
- 1 Zestaw przewodów




Efekt; podłącz MWO do wewnętrznego pierścienia (M) anteny na płytce drukowanej. Podłącz również Rife Tube. Silne i potężne, ale zlokalizowane pole energetyczne pochodzi z anteny płytki drukowanej. Antena na płytce drukowanej wytwarza sporo hałasu z powodu iskier zapalających się pomiędzy pierścieniami. Rife Tube można używać tam, gdzie szczególnie chcesz mieć wpływ na częstotliwość. Jest to bardzo wydajna konfiguracja do intensywnych działań lokalnych.

Ustawienie MWO; upewnij się, że ustawienia MWO są na niskim poziomie, w przeciwnym razie iskry pochodzące z Rife Tube mogą być nieprzyjemne.

7.8 Opcja połączenia 8

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- 2 Anteny na płytce drukowanej
- 1 Zestaw przewodów




Efekt; podłącz MWO do wewnętrznego pierścienia (M) anten na płytce drukowanej. Silne i potężne, ale lokalne pole energetyczne pochodzi z anten na płytce drukowanej, które można skierować w dowolną żądaną część. Anteny na płytkach drukowanych wytwarzają sporo hałasu z powodu iskier zapalających się pomiędzy pierścieniami.

Ustawienie MWO; upewnij się, że ustawienia MWO są na niskim poziomie, ponieważ w przeciwnym razie hałas iskier pochodzących z anten na płytce drukowanej może być nieprzyjemny, podczas gdy efekt nie jest zmniejszony.

7.9 Opcja połączenia 9

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- 1 Antena na płytce drukowanej
- 1 Poduszka
- 1 Zestaw przewodów




Efekt; Podłącz MWO do wewnętrznego pierścienia (M) anteny na płytce drukowanej i poduszki. Silne i potężne, ale lokalne pole energetyczne pochodzi z anteny płytki drukowanej. Antena na płytce drukowanej wytwarza sporo hałasu z powodu iskier zapalających się pomiędzy pierścieniami.
Poduszka zapewnia miękkie i gładkie pole energetyczne oraz pełni funkcję uziemiającą.

Ustawienie MWO; upewnij się, że ustawienia MWO są na niskim poziomie, w przeciwnym razie iskry pochodzące z anteny płytki drukowanej mogą być nieprzyjemne.

7.10 Opcja połączenia 10

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- 1 Antena na płytce drukowanej
- 1 Zestaw przewodów



Efekt; Podłącz MWO do wewnętrznego pierścienia (M) i zewnętrznego pierścienia (O) anteny na płytce drukowanej. Silne i potężne, ale lokalne pole energetyczne pochodzi z anteny płytki drukowanej. Ponieważ cała energia pochodząca z MWO trafia do jednej anteny na płytce drukowanej, będzie ona niezwykle potężna. Antena na płytce drukowanej wytwarza sporo hałasu z powodu iskier zapalających się pomiędzy pierścieniami.

Ustawienie MWO; upewnij się, że ustawienia MWO są na niskim poziomie, ponieważ hałas powodowany przez iskry wydobywające się z anteny płytki drukowanej może być nieprzyjemny.

8 Pomoc w razie awarii

Jeśli akcesoria MWO przestaną działać prawidłowo, nie należy próbować naprawiać ich samodzielnie, lecz skontaktować się z Meditech Europe.

9 Wycofanie z eksploatacji

Skontaktuj się z Meditech Europe w celu utylizacji i recyklingu akcesoriów MWO. Meditech Europe chętnie przyjmuje wszystkie produkty do utylizacji i recyklingu zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Jeśli użytkownik chce samodzielnie zutylizować produkt, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

10 Gwarancja

Meditech Europe oferuje 2-letnią gwarancję na akcesoria MWO.

Gwarancja traci ważność, jeśli jakiekolwiek naprawy produktu zostały wykonane przez osoby inne niż specjaliści Meditech Europe.

Meditech Europe nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe i nieprawidłowe użycie lub jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane użyciem innym niż opisane w niniejszej instrukcji.

Adres serwisowy
Meditech Europe B.V.
Daalder 14
8305 BE Emmeloord
Holandia
Telefon: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl
info@meditecheurope.nl

11 Deklaracja zgodności WE

- System płyt energetycznych
- Uchwyt elektrod szklanych
- Poduszki
- Rife Tubes
- Przewody MWO / zestaw 2 sztuki
- Urządzenie ze srebrnymi elektrodami

Producent oświadcza, że powyższe produkty są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami:

Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa delegowana (UE) 2015/863

W których zastosowano następujące normy zharmonizowane oraz, w stosownych przypadkach, normy i specyfikacje techniczne:

EN 50575:2014

- Anteny
- Antena na płytce drukowanej
- Rife Phanotrons


Producent oświadcza, że powyższe produkty są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami:

Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE

Meditech Europe

Bruksanvisning

MWO-TILLBEHÖR
(för MultiWave Oscillator)



Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen
Version SE V1 2024/01

Meditech Europe
Live in Harmony

Projektinformation	**:** januari 2024
Företagsnamn	**:** Meditech Europe B.V.
Produktnamn	**:** MWO-tillbehör (för MultiWave Oscillator)
Produktnummer	**:** olika
Modell	**:** olika
Effekt	**:** olika
Tillverkare	**:** Meditech Europe B.V.
Upphovsman	**:** J.K.
Adress	**:** Daalder 14 8305 BE Emmeloord Nederländerna Telefon: 0031 (0)527 292331 www.meditecheurope.nl info@meditecheurope.nl VAT NL859592480B01
Revisionsindex	**:** V1
Revisionsdatum	**:** 2024/01

Innehåll

1 Om den här bruksanvisningen 5

1.1 Allmänt 5

1.2 Varningssymboler 5

2 Allmänna säkerhetsföreskrifter 6

2.1 Principer 6

2.2 Avsedd användning 6

2.3 Urval och kvalificering av personal 6

2.4 Säkerhetsföreskrifter 7

2.5 Bygga ut och bygga om 7

2.6 Åtgärder vid nödsituationer 7

3 Leveransen omfattar 8

4 Teknisk beskrivning 9

4.1 Översikt 9

4.2 Gränssnitt 9

4.3 Märkplattor 9

5 Transport 10

5.1 Före transport 10

5.2 Packa upp produkten 10

6 Funktion 11

6.1 Ansluta produkten 11

6.2 Användning av MultiWave Oscillator med anslutna tillbehör 13

6.3 Koppla ur produkten 13

7 Alternativ för anslutningar 14

7.1 Anslutningsalternativ 1 14
7.2 Anslutningsalternativ 2 15
7.3 Anslutningsalternativ 3 16
7.4 Anslutningsalternativ 4 17
7.5 Anslutningsalternativ 5 18
7.6 Anslutningsalternativ 6 19
7.7 Anslutningsalternativ 7 20
7.8 Anslutningsalternativ 8 21
7.9 Anslutningsalternativ 9 22
7.10 Anslutningsalternativ 10 23

8 Felsökning 24

9 Kassering 25

10 Garanti 26

11 EG-försäkran om överensstämmelse 27

1 Om den här bruksanvisningen

Läs den här bruksanvisningen innan du använder MWO-tillbehören för första gången eller när du arbetar med dem som behörig tekniker. Om du har några frågor, vänligen kontakta Meditech Europe.

Uppmärksamma speciellt kapitlet 2 ”Allmänna säkerhetsföreskrifter”.

1.1 Allmänt

Instruktionerna i den här bruksanvisningen är avsedda att göra dig bekant med MWO-tillbehören och för att se till att du kan utnyttja all funktioner till fullo.

Bruksanvisningen innehåller viktiga anvisningar för säker och korrekt användning av MWO-tillbehören. Följ anvisningarna för att:

- Undvika farliga situationer
- Undvika reparationskostnader och produktfel
- Förlänga produktens tillförlitlighet och livslängd

Dessa anvisningar måste läsas och tillämpas av alla personer som är behöriga att utföra arbete på MWO-tillbehören och är över 21 år.

Utöver denna bruksanvisning måste man även följa föreskrifterna för förebyggande av olyckor och miljöskydd som gäller i det aktuella landet och platsen där produkten används.

1.2 Varningssymboler

Det finns särskilda varningssymboler på vissa platser. De kan identifieras med hjälp av följande symbol:



Icke-joniserande strålning
Detta innebär att produkten avger lågenergistrålning i form av radiovågor och radiofrekvenser.

2 Allmänna säkerhetsföreskrifter

2.1 Principer

Om du är osäker på rätt inställning, kontakta alltid Meditech Europe.

Produkten får inte demonteras av användaren. Detta får endast göras av en specialist från Meditech Europe. Garantin upphör att gälla om produkten har öppnats av någon annan än specialister från Meditech Europe.

MWO-tillbehören kan skapa frekvenser. Inga rättigheter kan härledas från användningen av MWO-tillbehören och inga anspråk kan göras med anledning av dess användning. Användningen sker helt på användarens egen risk och bekostnad.

Rengöring av MWO-tillbehören: koppla bort produkten från MultiWave Oscillator. Använd en torr trasa. Vid envisa fläckar kan en fuktig trasa användas. Se till att kontakterna inte blir våta. Vid behov kan kopparpoleringsmedel användas för rengöring av koppar.

Om du är osäker på hur du använder, startar och/eller ställer in MWO-tillbehören, kontakta alltid Meditech Europe BV på telefonnumret: 0031 (0)527 292331 eller e-post: info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe ansvarar inte för missbruk, felaktig användning eller skador som uppstår om apparaten inte används på sättet som beskrivs i denna bruksanvisning. Vid eventuella tvister gäller nederländsk lag.

2.2 Avsedd användning

MWO-tillbehören kan skapa frekvenser.

2.3 Urval och kvalificering av personal

MWO-tillbehören tillverkas av Meditech Europe i Emmeloord (NL). Meditech Europe använder endast välutbildade medarbetare.

2.4 Säkerhetsföreskrifter

Om du har en pacemaker, en implanterbar defibrillator (ICD), en insulinpump eller hörapparat får du inte gå nära MWO-tillbehören när de är aktiverade.

Alla tillbehör som finns tillgängliga från Meditech Europe kan anslutas till MultiWave Oscillator på kundens egen risk.

MultiWave Oscillator med MWO-tillbehör får inte användas utan tillsyn.

MWO-tillbehören ska alltid användas på en ventilerad och torr plats.

MWO-tillbehören positioneras med minst 30 cm fritt utrymme på alla sidor och med hänsyn till att andra material inte kan komma i kontakt med MWO-tillbehören.

Se till att MWO-tillbehören inte kommer i kontakt med värmekällor som eldstäder, gaskaminer, öppen eld osv.

Alla sladdar ska hänga fritt och inte komma i kontakt med metall, MWO-tillbehör, delar av sladdar eller MultiWave Oscillator.

Använd inte MWO-tillbehören utomhus.

Meditech Europe ansvarar inte för missbruk, felaktig användning eller skador som uppstår om apparaten inte används på sättet som beskrivs i denna bruksanvisning.

Om andra tillbehör än de som levererats av Meditech Europe används, upphör garantin att gälla.

Det kan förekomma att tillbehören inte är tillgängliga. För aktuell information, besök vår webbplats: www.meditecheurope.nl

2.5 Bygga ut och bygga om

Vid anslutning eller borttagning av MWO tillbehör måste all strömförsörjning till MultiWave Oscillator stängas av.

2.6 Åtgärder vid nödsituationer

Vid brand måste en brandsläckare som är lämplig för elektronisk utrustning användas.

3 Leveransen omfattar

Det finns flera olika tillbehör till MWO.

Bilder av de olika typerna finns på Meditech Europes webbplats.

Besök vår webbplats för en komplett översikt:
www.meditecheurope.nl

4 Teknisk beskrivning

4.1 Översikt

När MWO-tillbehören är anslutna till MultiWave Oscillator kan de skapa frekvenser.

4.2 Gränssnitt

Tillbehör kan anslutas till MultiWave Oscillator med hjälp av sladdar. Apparaten överför spänning genom sladdarna.

4.3 Märkplattor



Fig. 4.3 Märkplattor exempel - varierar beroende på tillbehör

Tillverkare	: Meditech Europe
Information MWO tillbehör	: Typ och effekt
Partinummer	: Unikt per parti

5 Transport

Hantera MWO-tillbehören med omsorg.

5.1 Före transport

Meditech Europe packar MWO-tillbehören omsorgsfullt när de ska transporteras eller hämtas.

5.2 Packa upp produkten

MWO-tillbehören bör packas upp försiktigt, utan att använda vassa verktyg.

6 Funktion

6.1 Ansluta produkten

Se till att MultiWave Oscillator inte är ansluten till eluttaget.

Anslut sladdarna till kontakterna på MultiWave Oscillator. Se till att båda utgångarna på MWO används. När MWO används med endast en eller ingen utgång alls kan den inte överföra sin energi och kan då skadas.


Anslut sladden till MWO-tillbehöret om sladden medföljer separat.

Antenner; metall kan påverka energifältet. Se till att det finns ett mellanrum av 100-180 cm mellan antennerna.

Med hjälp av ett lysrör kan du visa antennernas energifält. Lysröret visar även kuddens och Printplate Antenn energifält. Slå på MWO och håll röret mellan antennerna (eller nära kudden). Lysröret kan också användas för att fastställa om energifältet är konstant och jämnt eller flimrar. Genom att anpassa Fine tuning kan du se hur energifältet förändras.



Kudden; Hur man lägger kudden utan att minska antennernas effekt. Placera kudden på golvet mellan antennerna utan att ansluta kuddens sladd. Tack vara energifältet mellan antennerna kommer kudden att aktiveras, eftersom kuddens sladd "absorberar" energin mellan antennerna.



Printplate Antenn: Håll ett avstånd på 30 cm mellan objekt och kretskort.

Rife Tube; Rife-tubens kontakt kan kopplas i antennkontakten, använd hålet i kontakten som leder från MWO till antennerna. Effekten kommer att fördelas mellan
Rife-tuben och antennerna.

Observera att båda tillbehörens effektivitet minskar!



6.2 Användning av MultiWave Oscillator med anslutna tillbehör

De primära knapparna på MWO är Fine Tuning och Pulse Strength. Med dessa kan du anpassa MWO: ns effekt och kontrollera dess ljud.

När du använder Pulse Strength "öppnar" du bokstavligt talat en bro av gnistor (gnistbron), som skapar ljudet av mekaniska gnistor. När du vrider Pulse Strength åt höger öppnas "gnistbron" mer och hörs gnistorna högre.

Observera att Pulse Strength endast får vridas medurs! Detta innebär följande: Om MWO-effekten är för stark och du vill dämpa den, ska du vrida ratten Pulse Strength medurs tills gnistbron öppnas igen.

Fine Tuning bestämmer "rytmen" i gnistorna. Ljudet av gnistorna (ljudet av de mekaniska gnistorna) kommer att ändras om du väljer en högre inställning för Fine Tuning. Med hjälp av denna knapp kan du skapa ett lugnt och stabilt energifält. Det är meningen att ljudet från gnistbron ska vara konstant, utan ojämnheter.

6.3 Koppla ur produkten

Se till att MultiWave Oscillator inte är ansluten till eluttaget.


Dra ut sladdarna från kontakterna på MultiWave Oscillator.

7 Alternativ för anslutningar

7.1 Anslutningsalternativ 1

Tillbehör:

- MWO
- Antenner
- 1 sats sladdar




Effekt; Anslut MWO till antennernas yttre ring (1). Det kraftigaste energifält som kan uppnås kommer från antennerna. Det fullständiga spektrumet av frekvenser är tillgängligt.

MWO-inställning; se till att MWO-inställningarna är låga. Energifältet är redan aktivt.

7.2 Anslutningsalternativ 2

Tillbehör:

- MWO
- Antenner
- 1 sats sladdar




Effekt; Anslut MWO till antennernas 3:e ring (3). Energifältet från antennerna är en aning svagare. Frekvensspektrumet är fortfarande tillgängligt, men det lägre frekvensområdet är mindre intensivt.

MWO-inställning; se till att MWO-inställningarna är låga. Energifältet är redan aktivt.

7.3 Anslutningsalternativ 3

Tillbehör:

- MWO
- Antenner
- Rife Phanotron
- 2 satsar med sladdar




Effekt: Anslut MWO: n till den yttre antennringen och Rife Phanotron till den 3:e antennringen. Energifältet som kommer från antennerna kompletteras med
Rife-frekvenserna. Mellan antennerna finns hela frekvensspektrumet tillgängligt, medan Rife Phanotron täcker hela rummet där den står. Denna uppställning är den allra kraftfullaste.

Inställning av MWO: effekten av MWO kan reduceras till hälften. På så sätt förblir antennerna aktiva samtidigt som Rife Phanotron aktiveras.

7.4 Anslutningsalternativ 4

Tillbehör:

- MWO
- Rife Phanotron
- 1 sats sladdar




Effekt: anslut MWO till båda anslutningarna på Rife Phanotron. Nu är Rife Phanotron fullständigt aktiverad och får full effekt från MWO. Frekvenserna skickas nu ut i området där den står och gör att allting resonerar.

Inställning av MWO: effekten av MWO kan reduceras till hälften. Därmed kan Rife Phanotron sprida sina frekvenser på ett optimalt sätt.

7.5 Anslutningsalternativ 5

Tillbehör:

- MWO
- 2 kuddar




Effekt; Anslut båda kuddarna till MWO. Ett rogivande och svagt lokalt energifält kommer från kuddarna.

MWO-inställning; se till att MWO-inställningarna är låga. Kudden använder ett minimalt energiinflöde från MWO för att avge sitt energifält.

7.6 Anslutningsalternativ 6

Tillbehör:

- MWO
- 1 kudde
- 1 Rife Tube




Effekt: anslut en kudde och en Rife Tube till MWO. Det spelar ingen roll vilken utgång som används för respektive tillbehör.
Denna uppställning är mycket kraftfull för intensiva lokala aktiviteter.

MWO-inställning; Se till att MWO-inställningarna är låga, annars kan gnistorna från Rife-tuben vara obehagliga.

7.7 Anslutningsalternativ 7

Tillbehör:

- MWO
- 1 Rife Tube
- 1 Printplate Antenn
- 1 sats sladdar




Effekt: Anslut MWO till den inre ringen (M) på Printplate Antenn. Anslut även Rife-tuben. Ett starkt och kraftfullt lokalt energifält kommer från Printplate Antenn. Printplate Antenn ger ifrån sig en hel del ljud på grund av gnistorna som antänds mellan ringarna. Rife Tube kan användas på områden där du vill att frekvenserna ska verka. Denna uppställning är mycket kraftfull för intensiva lokala aktiviteter.

MWO-inställning: Se till att MWO-inställningarna är låga, annars kan gnistorna från Rife-tuben vara obehagliga.

7.8 Anslutningsalternativ 8

Tillbehör:

- MWO
- 2 Printplate Antenn
- 1 sats sladdar




Effekt: Anslut MWO till den inre ringen (M) på Printplate Antenn. Ett starkt och kraftfullt lokalt energifält kommer från Printplate Antenn, som du kan rikta på vilken del du vill. Printplate Antenn ger ifrån sig en hel del ljud på grund av gnistor som antänds mellan ringarna.

MWO-inställning: Se till att MWO-inställningarna är låga, ljudet från gnistorna som kommer från Printplate Antenn kan vara obehagligt, medans apparatens verksamheten inte är sämre.

7.9 Anslutningsalternativ 9

Tillbehör:

- MWO
- 1 Printplate Antenn
- 1 kudde
- 1 sats sladdar




Effekt: Anslut MWO till den inre ringen (M) på Printplate Antenn och en kudde. Ett starkt och kraftfullt lokalt energifält kommer från Printplate Antenn. Printplate Antenn ger ifrån sig en hel del ljud på grund av gnistorna som antänds mellan ringarna.
Kudden ger ett mjukt och slätt energifält och har en grundande funktion.

MWO-inställning; Se till att MWO-inställningarna är låga, annars kan gnistorna från Printplate Antenn vara obehagliga.

7.10 Anslutningsalternativ 10

Tillbehör:

- MWO
- 1 Printplate Antenn
- 1 sats sladdar



Effekt: Anslut MWO till den inre ringen (M) och yttersta ringen (O) av en Printplate Antenn. Ett starkt och kraftfullt lokalt energifält kommer från Printplate Antenn. Eftersom all energi från MWO samlas i en Printplate Antenn kommer den att vara extremt kraftfull. Printplate Antenn ger ifrån sig en hel del ljud på grund av gnistorna som antänds mellan ringarna.

MWO-inställning; Se till att MWO-inställningarna är låga, eftersom ljudet av gnistorna från Printplate Antenn kan vara obehagliga.

8 Felsökning

Om det uppstår problem med MWO-tillbehören skall dessa ej repareras på egen hand. Var god kontakta Meditech Europe.

9 Kassering

Ta kontakt med Meditech Europe för kassering och återvinning av MWO-tillbehören. Meditech Europe tar gärna emot produkter för kassering och återvinning i enlighet med alla miljöföreskrifter.

Om du som användare vill kassera produkten själv, vänligen följ lokala föreskrifter.

10 Garanti

Meditech Europe erbjuder 2 års garanti för MWO-tillbehören.

Garantin upphör att gälla om arbete har utförts på produkten av någon annan än specialister från Meditech Europe.

Meditech Europe ansvarar inte för missbruk, felaktig användning eller skador som uppstår om apparaten inte används på sättet som beskrivs i denna bruksanvisning.

Serviceadress
Meditech Europe B.V.
Daalder 14
8305 BE Emmeloord
Nederländerna
Telefon: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl
info@meditecheurope.nl

11 EG-försäkran om överensstämmelse

- Energetic Plate System
- Handtag för glaselektroder
- Kudde
- Rife Tubes
- MWO sladdar/dubbel sats
- Enhet med silverelektroder

Tillverkaren försäkrar att ovanstående produkter överensstämmer med alla gällande bestämmelser i:

Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
RoHS-direktivet 2011/65/EU och det delegerade direktivet (EU) 2015/863

Där följande harmoniserade standarder och, i relevanta fall, tekniska standarder och specifikationer har använts:

EN 50575:2014

- Antenner
- Printplate Antenn
- Rife Phanotrons


Tillverkaren försäkrar att ovanstående produkter överensstämmer med alla gällande bestämmelser i:

Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU

Meditech Europe

Εγχειρίδιο χρήσης

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ MWO
(για MultiWave Oscillator)



Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου
Έκδοση GR V1 2024/01

Meditech Europe
Live in Harmony

Στοιχεία έργου	**:** Ιανουάριος 2024
Εμπορική επωνυμία	**:** Meditech Europe B.V.
Όνομα προϊόντος	**:** Εξαρτήματα MWO (για MultiWave Oscillator)
Αριθμός προϊόντος	**:** διάφορα
Μοντέλο	**:** διάφορα
Ισχύς	**:** διάφορα
Κατασκευαστής	**:** Meditech Europe B.V.
Συγγραφέας	**:** J.K.
Διεύθυνση	**:** Daalder 14 8305 BE Emmeloord Κάτω Χώρες Τηλέφωνο: 0031 (0)527 292331 www.meditecheurope.nl info@meditecheurope.nl ΑΦΜ NL859592480B01
Ευρετήριο αναθεώρησης	**:** V1
Ημερομηνία αναθεώρησης	**:** 2024/01

Περιεχόμενο

1 Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο χρήσης 5

1.1 Γενικά 5

1.2 Προειδοποιητικά σήματα 5

2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 6

2.1 Αρχές 6

2.2 Προβλεπόμενη χρήση 6

2.3 Επιλογή και εξειδίκευση του προσωπικού 6

2.4 Προδιαγραφές ασφαλείας 7

2.5 Επέκταση και μετατροπή 7

2.6 Μέτρα έκτακτης ανάγκης 8

3 Πεδίο εφαρμογής της παράδοσης 9

4 Τεχνική περιγραφή 10

4.1 Επισκόπηση 10

4.2 Διασυνδέσεις 10

4.3 Πινακίδες τύπου 10

5 Μεταφορά 11

5.1 Πριν από τη μεταφορά. 11

5.2 Αποσυσκευασία των προϊόντων 11

6 Χειρισμός 12

6.1 Σύνδεση του προϊόντος. 12

6.2 Λειτουργία του ταλαντωτή πολλαπλών κυμάτων με συνδεδεμένα εξαρτήματα 14

6.3 Αποσύνδεση του προϊόντος 14

7 Επιλογές σύνδεσης 15

7.1 Επιλογή σύνδεσης 1....15
7.2 Επιλογή σύνδεσης 2....16
7.3 Επιλογή σύνδεσης 3....17
7.4 Επιλογή σύνδεσης 4....18
7.5 Επιλογή σύνδεσης 5....19
7.6 Επιλογή σύνδεσης 6....20
7.7 Επιλογή σύνδεσης 7....21
7.8 Επιλογή σύνδεσης 8....22
7.9 Επιλογή σύνδεσης 9....23
7.10 Επιλογή σύνδεσης 10....24
8 Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης....25
9 Θέση εκτός λειτουργίας....26
10 Εγγύηση....27
11 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ....28

1 Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο χρήσης

Το παρόν Εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να διαβαστεί πριν χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα MWO για πρώτη φορά ή όταν εκτελείτε εργασίες σε αυτά ως εξουσιοδοτημένος τεχνικός. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Meditech Europe.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο κεφάλαιο 2 «Γενικές οδηγίες ασφαλείας».

1.1 Γενικά

Οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου έχουν ως στόχο να σας εξοικειώσουν με τα εξαρτήματα MWO και να διασφαλίσουν ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις λειτουργίες.

Το εγχειρίδιο χρήσης περιέχει σημαντικές σημειώσεις για τον ασφαλή χειρισμό και τη σωστή χρήση των εξαρτημάτων MWO. Αυτό συμβάλλει στη διασφάλιση ότι:

- Αποφεύγονται οι κίνδυνοι
- Αποφεύγεται το κόστος επισκευής και ο χρόνος διακοπής λειτουργίας
- Αυξάνεται η αξιοπιστία και η διάρκεια ζωής

Οι παρούσες οδηγίες πρέπει να διαβάζονται και να εφαρμόζονται από κάθε άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί εργασίες στα εξαρτήματα MWO και είναι άνω των 21 ετών.

Εκτός από το παρόν Εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να τηρούνται επίσης οι κανονισμοί για την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ισχύουν στην εκάστοτε χώρα χρήσης και τοποθεσίας.

1.2 Προειδοποιητικά σήματα

Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ειδικές οδηγίες ασφαλείας σε σχετικά σημεία. Μπορούν να αναγνωριστούν με το ακόλουθο σύμβολο:



Μη ιονίζουσα ακτινοβολία
Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν εκπέμπει ακτινοβολία χαμηλής ενέργειας από ραδιοκύματα και ραδιοσυχνότητες.

2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

2.1 Αρχές

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη σωστή ρύθμιση, επικοινωνείτε πάντα με την Meditech Europe.

Μην αποσυναρμολογείτε τα προϊόντα μόνοι σας. Αυτό πρέπει να γίνεται μόνο από έναν ειδικό της Meditech Europe. Η εγγύηση θα ακυρωθεί εάν το προϊόν αποσυναρμολογηθεί από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους ειδικούς της Meditech Europe.

Τα εξαρτήματα MWO μπορούν να δημιουργήσουν συχνότητες. Δεν μπορούν να προκύψουν δικαιώματα από τη χρήση των εξαρτημάτων MWO ούτε μπορούν να διατυπωθούν αξιώσεις ως αποτέλεσμα της χρήσης τους. Η χρήση γίνεται εξ ολοκλήρου με ευθύνη και έξοδα του χρήστη.

Καθαρισμός των εξαρτημάτων MWO: αποσυνδέστε το προϊόν από τον ταλαντωτή πολλαπλών κυμάτων. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί. Για επίμονους λεκέδες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι δεν βρέχονται. Για τον καθαρισμό του χαλκού μπορεί να χρησιμοποιηθεί γυαλιστικό χαλκού, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη χρήση, την ενεργοποίηση ή/και τη ρύθμιση των εξαρτημάτων MWO, επικοινωνείτε πάντα με την Meditech Europe BV στον αριθμό τηλεφώνου: 0031 (0)527 292331 ή στο e-mail: info@meditecheurope.nl.

Η Meditech Europe δεν ευθύνεται για κακή χρήση, λανθασμένη χρήση ή οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από χρήση διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Σε περίπτωση διαφορών, ισχύει το ολλανδικό δίκαιο.

2.2 Προβλεπόμενη χρήση

Τα εξαρτήματα MWO μπορούν να δημιουργήσουν συχνότητες.

2.3 Επιλογή και εξειδίκευση του προσωπικού

Τα εξαρτήματα MWO κατασκευάζονται από την Meditech Europe στο Emmeloord (NL). Η Meditech Europe χρησιμοποιεί μόνο καλά εκπαιδευμένους υπαλλήλους.

2.4 Προδιαγραφές ασφαλείας

Μην πλησιάζετε τα ενεργοποιημένα εξαρτήματα MWO αν έχετε βηματοδότη, εμφυτεύσιμο καρδιομετατροπέα (ICD), αντλία ινσουλίνης ή ακουστικά βαρηκοΐας.

Όλα τα εξαρτήματα που διατίθενται από τη Meditech Europe μπορούν να συνδεθούν στον ταλαντωτή πολλαπλών κυμάτων με ευθύνη του πελάτη.

Ο ταλαντωτής πολλαπλών κυμάτων με εξαρτήματα MWO δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς επίβλεψη.

Χρησιμοποιείτε πάντα τα εξαρτήματα MWO σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Τοποθετήστε τα εξαρτήματα MWO έτσι ώστε να υπάρχει τουλάχιστον 30 εκατοστά ελεύθερος χώρος σε όλες τις πλευρές και να διασφαλίζετε ότι άλλα υλικά δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα εξαρτήματα MWO.

Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα MWO δεν έρχονται σε επαφή με πηγές θερμότητας, όπως τζάκια, σόμπες αερίου, ανοιχτές φλόγες κ.λπ.

Όλα τα καλώδια πρέπει να κρέμονται ελεύθερα και να μην έρχονται σε επαφή με μέταλλα, εξαρτήματα MWO, μέρη του καλωδίου ή τον ταλαντωτή πολλαπλών κυμάτων.

Μην χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα MWO σε εξωτερικούς χώρους.

Η Meditech Europe δεν ευθύνεται για κακή χρήση, λανθασμένη χρήση ή οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από χρήση διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Εάν χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα που δεν παρέχονται από την Meditech Europe, η εγγύηση θα ακυρωθεί.

Η διαθεσιμότητα των εξαρτημάτων ενδέχεται να αλλάξει. Για ενημερωμένες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.meditecheurope.nl

2.5 Επέκταση και μετατροπή

Ο ταλαντωτής πολλαπλών κυμάτων πρέπει να αποσυνδέεται από την τροφοδοσία ρεύματος εάν συνδεθούν ή αφαιρεθούν εξαρτήματα MWO.

2.6 Μέτρα έκτακτης ανάγκης

Όταν ξεσπάσει πυρκαγιά, χρησιμοποιήστε έναν πυροσβεστήρα κατάλληλο για ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

3 Πεδίο εφαρμογής της παράδοσης

Διατίθενται διάφορα εξαρτήματα MWO.

Οι εικόνες των διαφόρων τύπων παρατίθενται στον ιστότοπο της Meditech Europe.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για μια πλήρη επισκόπηση: www.meditecheurope.nl

4 Τεχνική περιγραφή

4.1 Επισκόπηση

Τα εξαρτήματα MWO μπορούν να δημιουργήσουν συχνότητες όταν συνδέονται με τον ταλαντωτή πολλαπλών κυμάτων.

4.2 Διασυνδέσεις

Τα εξαρτήματα μπορούν να συνδεθούν στον ταλαντωτή πολλαπλών κυμάτων χρησιμοποιώντας καλώδια. Η συσκευή μεταφέρει τάση μέσω των καλωδίων.

4.3 Πινακίδες τύπου



Εικ. 4.3 Πινακίδες τύπου παράδειγμα - ποικίλλει ανάλογα με το εξάρτημα

Κατασκευαστής	: Meditech Europe
Στοιχεία εξαρτήματα MWO	: Τύπος και ισχύς
Αριθμός παρτίδας	: Μοναδικός ανά παρτίδα

5 Μεταφορά

Τα εξαρτήματα MWO πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή.

5.1 Πριν από τη μεταφορά.

Η Meditech Europe συσκευάζει προσεκτικά τα εξαρτήματα MWO όταν πρόκειται να μεταφερθούν ή να συλλεχθούν.

5.2 Αποσυσκευασία των προϊόντων

Τα εξαρτήματα MWO θα πρέπει να αποσυσκευάζονται προσεκτικά, χωρίς τη χρήση αιχμηρών εργαλείων.

6 Χειρισμός

6.1 Σύνδεση του προϊόντος.

Διασφαλίστε ότι ο ταλαντωτής πολλαπλών κυμάτων δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα.

Συνδέστε τα καλώδια στις υποδοχές του ταλαντωτή πολλαπλών κυμάτων. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται και οι δύο έξοδοι του MWO. Εάν χρησιμοποιείται μόνο η μία από τις δύο ή καμία από αυτές, ο MWO δεν μπορεί να αποβάλει την ισχύ του και ενδέχεται να υποστεί βλάβη.


Συνδέστε το καλώδιο στο εξάρτημα MWO, εάν το καλώδιο παρέχεται χαλαρό.

Κεραίες το μέταλλο μπορεί να επηρεάσει το ενεργειακό πεδίο. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος μεταξύ των κεραιών είναι μεταξύ 100 και 180 cm.

Χρησιμοποιήστε έναν λαμπτήρα φθορισμού για να κάνετε ορατό το ενεργειακό πεδίο των κεραιών. Το ενεργειακό πεδίο του μαξιλαριού και της κεραίας με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος θα γίνει επίσης ορατό. Ενεργοποιήστε το MWO και κρατήστε το σωλήνα μεταξύ των κεραιών (ή κοντά στο μαξιλάρι). Ο σωλήνας φθορισμού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να δείτε αν το ενεργειακό πεδίο είναι σταθερό και ομοιόμορφο ή τρεμοπαίζει. Ρυθμίζοντας τον λεπτό συντονισμό, μπορείτε κυριολεκτικά να δείτε την αλλαγή του ενεργειακού πεδίου.



Μαξιλάρι για την προσθήκη του μαξιλαριού χωρίς να μειωθεί η ισχύς των κεραιών. Τοποθετήστε το μαξιλάρι στο έδαφος μεταξύ των κεραιών χωρίς να συνδέσετε το καλώδιο του μαξιλαριού. Το ενεργειακό πεδίο των κεραιών θα ενεργοποιήσει το μαξιλάρι, καθώς το καλώδιο θα «απορροφήσει» την ενέργεια μεταξύ των κεραιών.



Κεραία με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος Κρατήστε απόσταση 30 εκατοστών μεταξύ του αντικειμένου και της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος.

Rife Tube;το βύσμα του Rife Tube μπορεί να εισαχθεί κοντά στο βύσμα της κεραίας, στο άνοιγμα του βύσματος που πηγαίνει από το MWO στις κεραίες. Η ισχύς κατανέμεται μεταξύ των
Rife Tube και των κεραιών.

Σημείωση: η αποτελεσματικότητα και των δύο εξαρτημάτων μειώνεται!



6.2 Λειτουργία του ταλαντωτή πολλαπλών κυμάτων με συνδεδεμένα εξαρτήματα

Τα πιο σημαντικά κουμπιά στον MWO είναι το Fine Tuning και το Pulse Strength. Αυτά ρυθμίζουν την ισχύ του MWO και ρυθμίζουν τον ήχο του μηχανήματος.

Με το Pulse Strength, κυριολεκτικά «ανοίγετε» τη γέφυρα σπινθήρων, προκαλώντας τον ήχο των μηχανικών σπινθήρων. Όσο πιο πολύ γυρίζετε το Pulse Strength προς τα δεξιά, τόσο περισσότερο ανοίγει η γέφυρα σπινθήρα, τόσο πιο δυνατά ακούγονται οι σπινθήρες.

Σημειώστε ότι το Pulse Strength πρέπει να περιστρέφεται μόνο δεξιόστροφα! Έτσι, εάν η MWO είναι πολύ δυνατή και θέλετε να τη χαμηλώσετε, γυρίστε το κουμπί Pulse Strength μέχρι τέρμα, δεξιόστροφα, ακριβώς μέχρι να ανοίξει ξανά η γέφυρα σπινθήρα.

Το Fine Tuning καθορίζει τον «ρυθμό» των σπινθήρων. Ο ήχος των σπινθήρων (ο ήχος των μηχανικών σπινθήρων) θα αλλάζει καθώς γυρίζετε το Fine Tuning σε υψηλότερο επίπεδο. Το αποτέλεσμα αυτού του κουμπιού είναι ότι μπορείτε να κάνετε το ενεργειακό πεδίο ήσυχο και σταθερό. Ο ήχος του διακένου σπινθήρων θα πρέπει να είναι σταθερός, χωρίς πολλές αναπηδήσεις.

6.3 Αποσύνδεση του προϊόντος

Διασφαλίστε ότι ο ταλαντωτής πολλαπλών κυμάτων δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα.


Αφαιρέστε τα καλώδια από τις υποδοχές του ταλαντωτή πολλαπλών κυμάτων.

7 Επιλογές σύνδεσης

7.1 Επιλογή σύνδεσης 1

Απαιτήσεις:

- MWO
- Κεραίες
- 1 σετ καλωδίων




Επιπτώσεις συνδέστε το MWO στον εξωτερικό δακτύλιο των κεραιών (1). Το ισχυρότερο δυνατό ενεργειακό πεδίο που προέρχεται από τις κεραίες. Το πλήρες φάσμα των συχνοτήτων είναι διαθέσιμο.

Ρύθμιση MWO βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις MWO είναι χαμηλές. Το ενεργειακό πεδίο είναι ενεργό ακόμη και τότε.

7.2 Επιλογή σύνδεσης 2

Απαιτήσεις:

- MWO
- Κεραίες
- 1 σετ καλωδίων




Επιπτώσεις συνδέστε το MWO στον 3ο δακτύλιο των κεραιών (3). Ένα ελαφρώς ηπιότερο ενεργειακό πεδίο που προέρχεται από τις κεραίες. Το φάσμα των συχνοτήτων παραμένει διαθέσιμο, το χαμηλότερο φάσμα συχνοτήτων είναι λιγότερο έντονο.

Ρύθμιση MWO βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις MWO είναι χαμηλές. Το ενεργειακό πεδίο είναι ενεργό ακόμη και τότε.

7.3 Επιλογή σύνδεσης 3

Απαιτήσεις:

- MWO
- Κεραίες
- Rife Phanotron
- 2 σετ καλωδίων




Επίπτωση: <Συνδέστε το MWO στον εξωτερικό δακτύλιο των κεραιών και το Rife Phanotron στον 3ο δακτύλιο των κεραιών. Το ενεργειακό πεδίο που προέρχεται από τις κεραίες συμπληρώνεται από τις
συχνότητες Rife. Το πλήρες φάσμα των συχνοτήτων είναι διαθέσιμο μέσα στις κεραίες, ενώ το Rife Phanotron καλύπτει το δωμάτιο όπου βρίσκεται. Αυτή είναι η ισχυρότερη δυνατή ρύθμιση.

Ρύθμιση MWO; το MWO μπορεί να ρυθμιστεί στη μισή του ισχύ. Αυτό διατηρεί τις κεραίες ενεργές, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί το Rife Phanotron.

7.4 Επιλογή σύνδεσης 4

Απαιτήσεις:

- MWO
- Rife Phanotron
- 1 σετ καλωδίων




{Συνδέστε το MWO και στις δύο υποδοχές του Rife Phanotron. Το Rife Phanotron είναι τώρα πλήρως ενεργοποιημένο και λαμβάνει πλήρη ισχύ από το MWO. Οι συχνότητες αποστέλλονται τώρα στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, προκαλώντας τον συντονισμό των πάντων.

Ρύθμιση MWO; το MWO μπορεί να ρυθμιστεί στη μισή του ισχύ. Αυτό επιτρέπει στο Rife Phanotron να διαδίδει τις συχνότητές του βέλτιστα.

7.5 Επιλογή σύνδεσης 5

Απαιτήσεις:

- MWO
- 2 μαξιλάρια




{Συνδέστε και τα δύο μαξιλάρια στο MWO. Ένα ηρεμιστικό και απαλό τοπικό ενεργειακό πεδίο προέρχεται από τα μαξιλάρια.

Ρύθμιση MWO; βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις MWO είναι χαμηλές. Το μαξιλάρι χρειάζεται πολύ χαμηλή ενεργειακή εισροή από το MWO για να εκπέμψει το ενεργειακό του πεδίο.

7.6 Επιλογή σύνδεσης 6

Απαιτήσεις:

- MWO
- 1 Μαξιλάρι
- 1 Rife Tube




{Συνδέστε ένα μαξιλάρι και έναν σωλήνα Rife στο MWO. Δεν έχει σημασία ποια έξοδος χρησιμοποιείται για ποιο εξάρτημα. Πρόκειται για μια πολύ ισχυρή ρύθμιση για έντονες τοπικές δραστηριότητες.

Ρύθμιση MWO βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις MWO είναι χαμηλές, καθώς οι σπινθήρες που προέρχονται από τον Rife Tube μπορεί να είναι δυσάρεστες σε αντίθετη περίπτωση.

7.7 Επιλογή σύνδεσης 7

Απαιτήσεις:

- MWO
- 1 Rife Tube
- 1 Κεραία με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
- 1 σετ καλωδίων




Επιπτώσεις συνδέστε το MWO στο εσωτερικό δακτύλιο (M) της πλακέτας κεραίας. Συνδέστε επίσης τον Rife Tube. Ένα ισχυρό και ισχυρό αλλά εντοπισμένο ενεργειακό πεδίο προέρχεται από την κεραία με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Η κεραία με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος κάνει αρκετό θόρυβο λόγω των σπινθήρων που αναφλέγονται μεταξύ των δακτυλίων. Ο Rife Tube μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκεί όπου θέλετε συγκεκριμένα οι συχνότητες να δρουν πάνω του. Πρόκειται για μια πολύ ισχυρή ρύθμιση για έντονες τοπικές δραστηριότητες.

Ρύθμιση MWO βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις MWO είναι χαμηλές, καθώς οι σπινθήρες που προέρχονται από τον Rife Tube μπορεί να είναι δυσάρεστες σε αντίθετη περίπτωση.

7.8 Επιλογή σύνδεσης 8

Απαιτήσεις:

- MWO
- 2 Κεραία με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
- 1 σετ καλωδίων




Επίπτωση συνδέστε το MWO στο εσωτερικό δακτύλιο (M) των κεραιών με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Ένα ισχυρό και δυνατό αλλά εντοπισμένο ενεργειακό πεδίο προέρχεται από τις κεραίες με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, τις οποίες μπορείτε να στρέψετε σε οποιοδήποτε σημείο. Η κεραίες με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος κάνουν αρκετό θόρυβο λόγω των σπινθήρων που αναφλέγονται μεταξύ των δακτυλίων.

Ρύθμιση MWO βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις MWO είναι χαμηλές, επειδή ο θόρυβος από τους σπινθήρες που προέρχονται από τις κεραίες με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος μπορεί διαφορετικά να είναι δυσάρεστος, ενώ η απόδοση δεν είναι μικρότερη.

7.9 Επιλογή σύνδεσης 9

Απαιτήσεις:

- MWO
- 1 Κεραία με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
- 1 Μαξιλάρι
- 1 σετ καλωδίων




Επίπτωση συνδέστε το MWO στο εσωτερικό δακτύλιο (M) των κεραιών με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και ενός μαξιλαριού. Ένα ισχυρό και ισχυρό αλλά εντοπισμένο ενεργειακό πεδίο προέρχεται από την κεραία με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Η κεραία με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος κάνει αρκετό θόρυβο λόγω των σπινθήρων που αναφλέγονται μεταξύ των δακτυλίων.
Το μαξιλάρι φέρνει ένα μαλακό και ομαλό ενεργειακό πεδίο και έχει μια λειτουργία γείωσης.

Ρύθμιση MWO βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις MWO είναι χαμηλές, καθώς οι σπινθήρες που προέρχονται από την κεραία με πλακέτα κυκλώματος κεραίας μπορεί να είναι δυσάρεστες σε αντίθετη περίπτωση.

7.10 Επιλογή σύνδεσης 10

Απαιτήσεις:

- MWO
- 1 Κεραία με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
- 1 σετ καλωδίων



Επίπτωση συνδέστε το MWO στο εσωτερικό δακτύλιο (M) και τον εξωτερικό δακτύλιο (O) μιας κεραία με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Ένα ισχυρό και ισχυρό αλλά εντοπισμένο ενεργειακό πεδίο προέρχεται από την κεραία με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Δεδομένου ότι όλη η ενέργεια που προέρχεται από το MWO πηγαίνει σε μία κεραία με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, θα είναι εξαιρετικά ισχυρή. Η κεραία με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος κάνει αρκετό θόρυβο λόγω των σπινθήρων που αναφλέγονται μεταξύ των δακτυλίων.

Ρύθμιση MWO βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις MWO είναι χαμηλές, καθώς ο θόρυβος και οι σπινθήρες που προέρχονται από την κεραία με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος μπορεί να είναι δυσάρεστες σε αντίθετη περίπτωση.

8 Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης

Εάν τα εξαρτήματα MWO σταματήσουν να λειτουργούν σωστά, μην προσπαθήσετε να τα επισκευάσετε μόνοι σας, αλλά επικοινωνήστε με την Meditech Europe.

9 Θέση εκτός λειτουργίας

Επικοινωνήστε με τη Meditech Europe για την απόρριψη και την ανακύκλωση των εξαρτημάτων MWO. Η Meditech Europe δέχεται με χαρά όλα τα προϊόντα για διάθεση και ανακύκλωση σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές εάν εσείς, ο χρήστης, επιθυμείτε να απορρίψετε το προϊόν μόνοι σας.

10 Εγγύηση

Η Meditech Europe παρέχει εγγύηση 2 ετών για τα εξαρτήματα MWO.

Η εγγύηση θα ακυρωθεί εάν έχουν γίνει εργασίες στο προϊόν από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους ειδικούς της Meditech Europe.

Η Meditech Europe δεν ευθύνεται για κακή χρήση, λανθασμένη χρήση ή οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από χρήση διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Διεύθυνση επισκευής
Meditech Europe B.V.
Daalder 14
8305 BE Emmeloord
Κάτω Χώρες
Τηλέφωνο: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl
info@meditecheurope.nl

11 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

- Σύστημα ενεργειακής πλάκας
- Ηλεκτρόδια από γυαλί χειρισμού
- Μαξιλάρι
- Rife Tubes
- Κορδόνια MWO/ σετ των 2
- Μονάδα με ασημένια ηλεκτρόδια

Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι τα ανωτέρω προϊόντα συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες διατάξεις των:

Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ
Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ & κατ' εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2015/863

Στα οποία έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα και, κατά περίπτωση, τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές:

EN 50575:2014

- Κεραίες
- Κεραία με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
- Rife Phanotrons

Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι τα ανωτέρω προϊόντα συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες διατάξεις των:

Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ